

矿用指针式LDZ400锚杆拉力计 更多详情

产品名称	矿用指针式LDZ400锚杆拉力计 更多详情
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:LDZ300 名称:锚杆拉力计 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

LDZ型矿用锚杆拉力计工作过程1、将油泵卸荷手柄逆时针松开，然后取下油泵、油缸及快速接头座上的防尘帽；2、用手轻推快速接头座前端的外套（滚花处），将快速接头插入快速接头座上，插上U型销，这时快速接头座前端的外套在簧的作用下复位；3、检查连接可靠后，向前旋紧泵体上的卸荷手柄，上下摇动压杆手柄，观察油缸上的活塞是否伸出。4、初次使用可反复以上过程，以便排出系统中混入的空气。当检查无误时，向前旋紧卸荷手柄后摇动压杆手柄，压力逐渐升高；当压力表上的读数达到所要求的数值后，停止摇动手柄。LDZ-300锚杆拉力计具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全可靠的特点，广泛应用于煤矿、国防、交通等锚杆支护环境中。

一、LDZ-300锚杆拉力计安全提示：1) LDZ-300锚杆拉力计作业时应两人操作，一人员负责操作液压缸，另一人员负责操作手动泵。2) 操作人员应熟悉LDZ-300锚杆拉力计的结构，并阅读本说明书后方可操作。3) 液压缸下方450范围内严禁站人，防止发生意外事故。4) 高压胶管总成属安标管理部件，禁止随意更换。二、LDZ-400锚杆拉力计保养要求1、应保持液压系统清洁，液压缸用完应将活塞缩回，应经常在活塞杆内外径上加油，防止生锈，油嘴接头应注意防尘和防磕碰。2、应经常用干净的煤油清洗液压缸及管路以保证该拉力计正常工作，延长寿命。3、LDZ-400锚杆拉力计使用完毕戴上防尘帽。4、要注意保护好接头，不要碰伤，以免影响密封和正常工作。