

单级双吸离心泵厂家 单级双吸离心泵 永和

产品名称	单级双吸离心泵厂家 单级双吸离心泵 永和
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

离心泵在维修时须满足以下条件才能进行拆卸检修工作:

一、熟悉结构、尤其是对复杂机泵或新型机泵，单级双吸离心泵厂家，拆卸前必须察看图纸或说明书，了解各零部件的作用和相互关系和旋转方向，避免盲目拆卸。

二、做好标记，避免调错

拆卸前必须对相邻零件或联接零件做好标记，避免回装时装反或质量不平衡引起振动。

三、认真测量检修前数据、做好记录。

四、拆卸顺序合理，先拆机泵的附属件，后拆主机；先拆外部，单级双吸离心泵，后拆内部、先拆上部后拆下部。

五、拆卸前要选用合适工具，必要时要设计和制作专用工具，拆卸时不允许乱敲、乱打。

六、零件要摆放整齐，便于装配。

离心泵的启动

(1) 全开入口阀，双吸单级中开离心泵，关闭出口阀，启动电机。

(2) 当泵出口压力大于操作压力时，检查各部运转正常，逐步翻开出口阀。

(3) 启动电机时，若启动不起来或有异常声音时，应立即切断电源检查。

(4) 启动时，注意人不要面向联轴器，以防飞出伤人。

离心泵的停泵操作

(1) 渐渐关闭泵的出口阀。

(2) 切断电机的电源。

(3) 关闭压力表手阀。

(4) 停车后，不能马上停冷却水，应将泵的温度降到80度以下方可停水。

(5) 依据需求，关闭入口阀，泵体放空。

为使水泵不发生汽蚀，水泵在工作时，单级双吸离心泵什么价格，当电网电压降低时，水泵转速下降，水泵的扬程特性曲线相应下降。当水泵的零扬程（初始扬程）%低于实际扬程时，水泵便排不出水，流量为零。这时，电动机传递给水泵的能量就会全部转变成热能，使水泵和管路中的水温迅速上升，水泵强烈发热，很快损坏。因此，水泵不允许长时间在零流量下工作。

单级双吸离心泵厂家-单级双吸离心泵-永和(查看)由日照市永和泵业有限公司提供。日照市永和泵业有限公司（www.rzyhby.com）是一家从事“水泵,离心泵,给水泵,高压锅炉给水泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永和泵业,水泵,离心泵,给水泵,高压锅炉给水泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永和泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.rzyhsb.com）还是从事循环泵，热水循环泵，高温循环泵的厂家，欢迎来电咨询。