

高铬合金液下渣浆泵 永尚泰水泵厂

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 高铬合金液下渣浆泵 永尚泰水泵厂 |
| 公司名称 | 安国市永泰泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安国市南阳工业区 |
| 联系电话 | 13582285023 |

产品详情

ZJL型液下渣浆泵简介：

ZJL液下渣浆泵泵座中装有四只骨架油封和轴套，防止轴磨损，延长轴的使用寿命。

本泵可垂直或倾斜使用，占地面积小，蜗壳需埋在工作介质中工作，容易启动，不需引水，旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。

总机长度备有各种规格，以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

安国市永泰泵业制造有限公司（永尚泰）高铬合金液下渣浆泵工作原理

工作部分淹没在液体内，轴封无泄漏现象。且占地面积小，使用可靠，维修方便，耐腐蚀性能强等特点。广泛适用于化工、制药、造纸、石油等工业部门。液下泵的立式电动机以螺栓固紧电机座上，并通过弹性联轴器与泵直接传动、泵体、中间接管、泵架、出液管、管法兰，以螺栓联接构成一体，固定在底板上，泵的整体通过底板安装在容器上。泵的轴向力与径向力，（包括泵运转中所产生的水压力，叶轮及转子重量等），均由轴承盒内所装单向推力球轴承，单列向心球轴承；以及滑动导轴所承受为保证泵安全正常运转。轴承以黄油润滑之，导轴承同所输送的液体润滑。

ZJL系列液下渣浆泵的起动与停止1、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧。2、检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可) 3、油标注入钙基黄油4、检查电机旋转方向是否正确5、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。6、泵停止工

作时，应先停止电动机，然后闭上压力表旋塞。7、泵长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。

有关型号、价格、安装使用详情请拨打图片上联系方式