

# 沧州大型应急柴油发电机出租/沧州应急柴油发电机租赁/沧州发电车租赁公司

产品名称	沧州大型应急柴油发电机出租/沧州应急柴油发电机租赁/沧州发电车租赁公司
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	1234.00/个
规格参数	卡特:356kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

岚山区出租发电机，五莲县租赁柴油发电机，莒县租赁发电机

装有停机电磁铁/挺机通电型断油阀的发电机燃油系统的排气。确保发电机在可工作状态，打开放气螺钉用手动输油泵泵油，直接流出的燃油不含气泡为止，在燃油继续流出的同时拧紧螺钉。继续泵油，检查是否有泄漏。注意！对装有断油阀的发电机，喷油泵处需要经常排空气，用手动输油泵直接流出的燃油不含气泡为止。

注意！柴油对皮肤有一定的伤害，作业时要佩戴手套，防止皮肤与柴油接触。2.润滑系统保养A.机油更换 根据不同的润滑油品质和燃油含硫量，润滑油首次更换时间为50到80小时不等，注意润滑油更换周期最长不应超过12个月。如果要求采用比下表所列更长的润滑油更换周期，必须让润滑油制造商检测油品。润滑油品质 燃油含硫量重量百分比% 小于0.5% 0.5~1.0% 大于1.0%  
润滑油更换周期：以先到为准 600小时或12个月300小时或12个月150小时或12个月  
400小时或12个月200小时或12个月100小时或12个月ACEAE3-96 E2-96 API,CF-4CG-4V 200小时或12个月  
100小时或12个月 50小时或12个月 注意！只要它们满足上列要求，就可以使用物油，半合成和全合成润滑油。

B.检查油位：确保油位在MIN（最低）和MAX（最高）标记之间。连续使用时，应每隔8小时检查一次油位。当检查固定式发电机的油位时，查看机油尺有STOP（停机）标记的一面（机组停机运行3分钟后。）发动机运行也可以检查油位。查看机油尺有OPERATING（运行）标记的一面。  
警告！靠近正在运行的发电机或在上面工作是危险的。小心放置的部件和高温表面。

### C.更换润滑油和润滑油滤清器

一定要遵守规定的润滑油更换周期，更换润滑油的同时一定要更换润滑油滤清器。

a.擦干净滤清器安装座，以免安装新滤清器时有脏物进入发动机。

b.让发动机运转至工作温度。c.拆下底部螺栓塞，放尽润滑油。d.用一个新垫片，装上底部螺塞。

e.卸下全流滤清器和旁通滤清器，检查确保不要让各密封垫留在发动机上。f.给滤清器加满润滑油，在密封垫上抹些润滑油，用手把滤清器拧到发动机上，直到密封垫触及底座为止，然后再拧紧半圈。

