

废钢破碎机型号 合肥废钢破碎机 君诺环保

产品名称	废钢破碎机型号 合肥废钢破碎机 君诺环保
公司名称	河南君诺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南温县谷黄路恒信机械产业园区
联系电话	15660605656

产品详情

废钢破碎机

破碎机其破碎时长之短、能耗之小、污染之少、破碎效果可变性之广，是目前市场的主流破碎机型，破碎机对废金属、废塑料、废木材等再生资源事业贡献巨大，废钢破碎机供应商，生产的破碎机是采用高速比压缩后的强大扭力低速转动辊轴上的刀盘和刀头内向的高压穿透、撕扯物料成碎片状在，在不断咬合的间距下对物料形成加密挤压成型的二次剪切和切断从而达到金属破碎减少尺寸之目的。废钢破碎机

废钢破碎机

破碎机的启动

- 1、经检查、证明机器与传动部分情况正常。
- 2、本机只能无负荷情况下启动。
- 3、启动后，若发现有不正常的情况时，废钢破碎机怎么样，应立即停车，待查明原因排除隐患，方可再次启动。

破碎机的维护和使用

- 1、破碎机正常运转后，方可投料。
- 2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内，并应避免侧面加料，防止负荷突变或单边突增。
- 3、在正常工作情况下，轴承的温升不应超过35℃，合肥废钢破碎机，高温不得超过70℃，否则应立即停车，查明原因加以消除。
- 4、停车前，应先停止加料，待破碎腔内被破碎物料排空后，方可关闭电机。废钢破碎机

破碎机使用前的准备工作

- (1) 仔细检查轴承的润滑情况是否良好，推力板的连接处是否有足够润滑脂。
- (2) 仔细检查紧固件是否紧固。
- (3) 仔细检查传动带是否良好。若发现有破损现象时，应及时更换，当传动带或带轮上有油污时，应用抹布将油污擦净。
- (4) 检查防护装置是否良好，发现有不好的现象时，应及时排除。
- (5) 检查破碎腔内有无矿石或杂物，若有矿石或杂物时，则需要清理干净，以确保破碎机空腔起动。
- (6) 检查起顶螺栓是否退回，垫片组是否压紧，T型螺栓是否拧紧。破碎机司机需要经过培训，废钢破碎机型号，达到“三懂”（懂结构、懂性能、懂原理）、“四会”（会使用、会维护、会保养、会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。废钢破碎机

废钢破碎机型号-合肥废钢破碎机-君诺环保由河南君诺环保科技有限公司提供。废钢破碎机型号-合肥废钢破碎机-君诺环保是河南君诺环保科技有限公司（junnuo666.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘星。