

# 抚顺出租柴油发电机公司/抚顺租赁静音柴油发电机电话/（为了当初的梦）200kw300kw

产品名称	抚顺出租柴油发电机公司/抚顺租赁静音柴油发电机电话/（为了当初的梦）200kw300kw
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	卡特:50=9000kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

牡丹江环保发电机出租，佳木斯柴油发电机出租，大庆柴油发电机租赁

检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值，应补充至正常位置。

- 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。
- 5、检查柴油发电机组起动的蓄电池组电压是否正常。
- 6、检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。
- 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。
- 8、启动进风和排风机。
- 9、按动发动机的起动按钮，使其启动运转。如第一次启动失败，可按下配电屏上相应的复位按钮，待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。操作技巧发电机组启动后的8个使用规范技巧，很多朋友都认为柴油发电机组正常启动后就不用怎么照看了，其实这是不对的，因为柴油发电机组启动后才是最容易出故障的时候。

所以这时候也要对它进行定期的常规检查，这样才能保证发电机组正常工作。

- 下面就来看下启动后的8个使用规范技巧
- 1、将开关屏上调压选择开关置于手动位置；
  - 2、打开燃油开关，同时将燃油控制手柄固定在700转/分左右的油门位置；
  - 3、用高压油泵开关手柄连续地手动泵油，直到有泵油阻力，喷油器发出清脆的吱声为止；
  - 4、将油泵开关手柄放在工作位置上，减压阀推向减压位置；
  - 5、用手摇手柄或按下电启动按钮起柴油发动机，当柴油机达到一定转速时，把减轴迅速拉回工作位置，使柴油机点火启动；
  - 6、柴油机启动后，将电钥匙拨回中间位置，转速应控制在600~700转/分，并密切组注意机油压力，表的指示（工作油压值详见各类柴油机使用说明书），若油压无指示，应立即停机检查；