

LDS-100LDS-200LDS-300数显锚杆拉力计使用注意事项

产品名称	LDS-100LDS-200LDS-300数显锚杆拉力计使用注意事项
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:LDS 名称:数显锚杆拉力计 读数方式:数显式
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

北山公司同时主营：气动锚杆钻机配件，锚索张拉机，MQG系列锚杆切断器，MQ系列气动锚索张拉机具，MGJ24液压锚杆剪断器，LMP系列液压螺母剖切器，LDZ系列指针式锚杆拉力计，MQS90型气动锚杆安装机等系列钻采设备。

参数/类型LDS-100LDS-200LDS-300额外张拉力100KN200KN300KN适用锚杆直径 $\phi 16 \sim \phi 24$ $\phi 16 \sim \phi 24$ $\phi 16 \sim \phi 24$ 张拉行程60mm60mm60mm承压面积28cm²35.08cm²41.8cm²读数方法数显式数显式数显式

LDS-100LDS-200LDS-300数显锚杆拉力计使用注意事项：

- 1、 拉力计工作过程中,油缸周围严禁站人,注意安全
- 2、 储油管内应加注干净的N46号抗磨液压油,注油量不得太满,应使油管内留有-定空间(约留有1/5空间),以使空气排出。
- 3、 应保持系统清洁,连接拉油管前应将接头处灰尘擦净,油缸测试完毕应复位。
- 4、 油缸工作时底部应放稳,与所测锚杆成直线不得超行程工作。
- 5、 拉力计严禁超负荷使用,数显峰值表禁止超出量程。
- 6、 高压胶管每年应作一次耐压试验,以防老化发生意外。