

山东金润源泵业DG型卧式节能蒸汽冷凝水回收泵济宁亚龙水泵

产品名称	山东金润源泵业DG型卧式节能蒸汽冷凝水回收泵济宁亚龙水泵
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

产品详情

一、操作规范必看

警告: 操作程序、习惯等若违背，可能引起人身伤亡事故

小心: 操作程序、习惯等若违背，可能引起对设备的损坏

注意: 操作程序、条件等应引起高度重视

二、泵的装配和拆卸

1、泵的装配 本DG型泵装配质量的好坏直接影响泵能否正常运行，并影响泵的使用寿命和性能参数;影响机组的振动和噪音，装配中应注意以下几点:

a、固定部分各零件组合后的同心度靠零件制造精度和装配质量来保证，应保证零件的加工精度和表面粗糙度，不允许碰、划伤。作密封剂用的二硫化钼应干净。紧固用的螺钉、螺栓应当受力均匀。

b、叶轮出口流道与导叶进口流道的对中性是依靠各零件的轴向尺寸来保证。流道对中性的好坏直接影响泵的性能，故泵的尺寸不能随意调整。

c、泵装配完毕后，未装填料前，用手转动泵转子，检查泵转子在壳体内旋转是否灵活，轴向窜动是否达到规定要求。

d、上述检查符合要求后，在泵两端轴封处加入填料，注意填料环在填料室中的相对位置。

2、泵的拆卸

- a、拆卸要与装配相反的顺序进行，拆卸时应严格保护零件的制造精度不受损伤。
- b、拆卸穿杆时应当先将各中段用垫垫起，以免各中段止口松动后下沉将轴压弯。

三、泵的安装

本型泵安装时除满足一般安装技术要求外，还应当注意以下几点:

- 1、电机与水泵组合安装时，应当将泵联轴器端的轴向外拉出，并再留3-5mm端面间隙值，以保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。

注意:确定底板调平，设备水平度良好后再进行灌浆

小心:为使安装成功，联轴器调整必须正确，挠性联轴器不能补偿任何明显的失调。失调可能引起快速的磨损、噪音、振动和对设备的损坏。因此，联轴器必须在所给限度内调整。

小心:必须采取措施支撑泵的进出口管道，防止泵进出口负荷过大

- 2、泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。
- 3、泵只能承受自身内力，不能承受任何外力。