

# 区域燃气减压站 燃气调压柜 燃气调压箱 燃气计量调压站标准配置

产品名称	区域燃气减压站 燃气调压柜 燃气调压箱 燃气计量调压站标准配置
公司名称	河北弘翔燃气调压器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省枣强县富强路190号
联系电话	15503287303

## 产品详情

对管网和调压器在交产使用时，还须进行气密性试验（预验收时已进行过强度试验，在此略去），具体如下：调压器气密性试验须与其他管道设备分开单独进行，并应卸下仪表，以免损坏。对于进口侧，充气加压至进口大压力，然后关闭调压器出口阀门，用泡沫剂（中性）涂接口处，观察1min，不得泄漏和出现其他异常。对于出口侧，低压应用4Pa压力试验，不应有漏气。调压设备调试：设定压力，遵循由高到低的原则，按步骤一项一项进行，即：切断压力??放散压力??工作压力。

主要产品：直接作用式调压器，间接作用式调压器，表前调压器，各种规格的高中低压调压器，安全切断阀，安全放散阀，高精度过滤器，过滤分离器，压力容器类产品，低温储罐，漏洞调压箱，国产区域调压柜，CNG调压站，LNG调压站，高中压城市门站等系列产品。当发生有害的强烈震动时，阀门会自动关闭。开阀须经人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。与高层建筑的中秧消防泄露仪器系统相连接。

根据调压柜进出口法兰位置确定管道法兰位置，将主体与管道法兰相接。（注意：安装时，调压柜进出口法兰严禁强行就位，以免损坏密封件）调压柜应保持水平，严禁倾斜，应远离火源和震动源。通气前应首先检查：管线流向与调压器上的箭头方向是否一致。管线压力与调压柜的压力范围是否相符。

进出口阀门是否处于关闭状态，仪表是否正常。管道试压时，应关闭调压柜进出口阀门，以免压力过高，损坏设备部件。启用：调压柜启用前，应首先将管道内空气置换。

地下调压站和地下调压箱的安全放散管管口也应按地上调压柜安全放散管管口的规定设置。公目前公司主要研制生产了楼栋式调压箱，区域直燃式调压器(箱)，以及自力式、直燃式工业锅、炉专用调压器(箱)、高精度过滤器等配套产品。

本公司生产各种高、中、低压不同规格型号燃气调压器、燃气过滤器、紧急切断阀、燃气安全放散阀、CNG减压站、LNG气化站、城市门站、燃气加臭机、燃气调压箱、燃气调压柜、燃气计量调压柜、玻璃钢表箱及标志桩等品种齐全。