

# 埃斯顿伺服电机emg-10apa22维修动一下就出故障找庞工维修

产品名称	埃斯顿伺服电机emg-10apa22维修动一下就出故障找庞工维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

当以16进制加以表示时，SV040的上位8bit与下位8bit用于不同的意义。

“SV040的设定值” = (Icy X 256) + LMCT

简称 参数名称 说明

设定范围

(单位)

LMCT

(下位)

丢失

补偿死区

设定前馈控制时的丢步补偿死区。

如设定为“0”、则实际被设定为2 μm。调整时按1 μm的

幅度逐渐增加。

0 ~ 100

(μm)

Icy

(上位)

电流偏流2

当使用HC202 ~ HC902, HC203 ~ HC703 时, 通常设定为

“ 40 ”。

与SV030、SV045 的上位8bit 组合使用。

0 ~ 127

SV040

0 ~ 32767

SV041 LMC2

补偿2

仅在需要根据指令方向将丢步补偿的补偿量设定为不同值时、与

SV016(LMC1)同时设定。

通常设定为“ 0 ”。

-1 ~ 200

(静态

电流%)

SV042 OVS2

过冲

仅在需要根据指令方向将过冲补偿的补偿量设定为不同值时、与

SV031(OVS1)共同设定。

通常设定为“ 0 ”

-1 ~ 100

SV043 OBS1

干扰观测

滤波器频率

设定干扰观测滤波器的带宽。

通常情况下设定为100。

使用干扰观测功能时、同时设定SV037(JL)以及SV044(OBS2)。未使用时设