

螺旋风管批发 大连螺旋风管 天成恒顺风管

产品名称	螺旋风管批发 大连螺旋风管 天成恒顺风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

柔性短管安装不当

危害性：柔性短管安装后过于松弛或过于紧绷，出现明显扭曲导致降低减振效果，增加系统的阻力。

原因分析：柔性短管过长，螺旋风管批发，选用的材质不符合要求，柔性短管安装时松紧不当。

措施及对策：1) 检查柔性短管的制作质量是否符合要求；2)重点检查柔性短管的安装质量，为保证柔性短管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的柔性短管，可安装的稍紧些，防止风机运转时被吸入，减小柔性短管的截面尺寸，并不得将柔性短管作为找平找正的连接管或异径管来使用。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

风阀的安装

1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。

2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，螺旋风管出售，使其与风管或设备连接牢固严密。

3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司现有职工70余人，其中技术人员10人，中级技术职称的26人.在此基础上，公司不断加大投入，先后引进先进的数控加工设备和完善的质量检测手段

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式，大连螺旋风管，可以焊在吊件上，螺旋风管供货商，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

螺旋风管批发-大连螺旋风管-天成恒顺风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）是从事“风管,通风管道,螺旋风管等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：艾经理。