

# 厂家直销喷绘布拼接机 广告布热拼机 刀刮布焊接机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销喷绘布拼接机 广告布热拼机<br>刀刮布焊接机    |
| 公司名称 | 深圳市亮点源电子科技有限公司                 |
| 价格   | 3800.00/台                      |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 中国广东深圳市深圳市龙岗区爱联                |
| 联系电话 | 86 755 13632715815 13632715815 |

## 产品详情

LD-3000C自动拼接机

型号:LD-3000C 规格: 220V / 50 Hz 体积 : 485 × 285 × 280mm

重量 : 18Kg简介 : 产品优势 1. 数字恒温控制 , 配有温度传感器 , 采用先进PID技术 , 温度控制精度可达  $\pm 1$  , 拼接更均匀 , 温度范围为20 -700 。

2. 配备交流风机 , 风力强劲 , 寿命更长 , 风速60-100%可调。3.

采用高性能开关电源 , 电磁兼容性好 , 质量更可靠。4.

设置自动休眠功能 , 对机器多层保护。5. 本公司是自主研发 , 拥有核心技术 , 质量可控 !

|       |              |
|-------|--------------|
| 电压/频率 | 220V / 50 Hz |
|-------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 整机功率 | 300-1600W |
|------|-----------|

|    |      |
|----|------|
| 风量 | 1m/h |
|----|------|

|    |         |
|----|---------|
| 风压 | 2500 Pa |
|----|---------|

|      |        |
|------|--------|
| 温度范围 | 20-600 |
|------|--------|

|      |               |
|------|---------------|
| 焊接速度 | 0.8-9.5 m/min |
|------|---------------|

|      |         |
|------|---------|
| 焊接厚度 | 0.2-2mm |
|------|---------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| 最大焊接宽度  | 2-4cm            |
| 净重      | 8Kg              |
| 外形尺寸    | 85 × 285 × 280mm |
| 防触电保护类别 |                  |

## 操作步骤

1. 自先把画面拉紧拉平，对好搭接缝（2-4cm），用胶带或胶水固定在地面上。
2. 接通电源，左转手柄，直至热风嘴与胶轮处于直线状态，再右转黑色旋钮，调节速度，一般把旋钮上的标记指向2的位置，设定完毕，右旋手柄直至热风嘴与地面脱离，行走即停。
3. 设定温度。打开温度开关（右旋金色旋钮听到咔嚓声后再顺着扭到底），按 升温，按 降温，根据布的薄厚和耐温性设定你需要的温度，一般在300-350 之间，或者取些布材，对准风嘴，立即融化即可，绝对不能出现烧焦现象，这时的温度也就是你所设定的温度。
4. 温度和速度调试好后，把机器右轮的外沿与搭接缝的外沿靠齐放直等待实际温度与你设定的温度接近时，左旋手柄直至热风嘴完全嵌入到拼接缝里，机器就自动行走了，拼接开始。
5. 在拼接过程中，若出现烧焦拼接物时，自先把速度提高一点点，或者把温度设定低（二者选一）即可避免熔坏拼接物了。但是绝对不能急速调节，否则机器速度过快，造成机器无法直行，给心理造成恐慌，或者无法粘接和损坏画面。
6. 使用前，根据你的材质找准温度和速度的配合参数再使用。慢了会烧坏画面，快了会粘接不牢，所以温度和速度配合至关重要。
7. 拼接完毕后，右旋手柄，直至热风嘴完全脱离画面，然后关掉温度开关（即左旋金色旋钮，听到咔嚓声即可）。静止立刻拔掉电源插头和关闭电源，造成余热损坏热风机，造成损坏设备。一定待机器实际温度降至最低时，才能拔掉电源插头和总开关。
8. 严禁雨天使用，工作场地要干燥、平整，注意防火。设备要专人负责，专人操作，严禁不懂乱用。设备工作电压为：110V—220V(两种)严禁私自拆机，否则后果自负。