

# 江西打包机 恒毅环保机械 液压打包机

产品名称	江西打包机 恒毅环保机械 液压打包机
公司名称	惠州市恒毅环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道罗群村中京路88号厂房一楼
联系电话	13809831185

## 产品详情

废纸打包机是机电一体化产品，主要由机械系统、控制系统、上料系统与动力系统等组成。整个打程由压包、回程、提箱、转箱、出包上行、出包下行、接包等辅助时间组成。

到2019年为止，市场上废纸打包机主要分为卧式与立式两种，立式废纸打包机的体积比较小，因为打包尺寸也比较小，而且效率不高。而卧式废纸打包机相对于立式打包机而言体积庞大，液压打包机，但是它的压缩力也比立式打包机大，打包的尺寸相对也比较大，出包的效率高，而且容易自动化运作，江西打包机，因为一般的废纸打包机采用卧式的形式。卧式废纸打包机易于实现自动化，能够提高打包的总效率，节约打包的人工费用。

废纸打包机用的电动机包括定子和转子两大部分。废纸打包机电动机的定子又称电枢，包括机座、端盖、电枢铁芯、电枢绕组装置等部件。电枢铁芯安装在机座的内圆，机座是发电机的支架，用铸铁制成。两端的止口安装端盖，上部的吊环供吊起时用，下部底脚处的圆孔供安装螺栓，机座上的接地螺栓供安装接地线。为了散热和便于保养，端盖上留有通风窗，用百叶盖板罩护，以防杂物侵入。转子包括转子铁芯、转子（励磁）绕组、风扇、转轴等部件。转子铁芯是废纸打包机电动机的隘路部分，用1—2M厚的钢/叠成。转于铁芯用蛹栓固定在磁轭上，磁轭由整块低碳制成，通过钢镗套在轴上。

## 使用维护

首先、按配件图示装上打包带卷，上紧受柄（在工具箱内）。

注意：1、高度170mm和190mm的带卷应分别按配图上紧。2、为防止卷带松散，装带前勿将包装纸及绳拆开，待放入带盘固定后拆除。其次、中台和低台型先拆下带盘三角托架上限位螺丝，将刹车杆扳正，

再装回限位螺丝。然后将托架插入机架右侧槽内，并旋紧紧定螺丝，放上带盘。将带头穿过倒带轮A 倒带片 倒带轮B，直到看见带头穿出机器台板。

再次、打包机高台型打开左门，自动打包机，放入带盘，再打开右门，将带头穿过导带轮A 倒带轮B，再将带头穿过右门下孔，关上右门，打包机厂家，再将带头穿过小架（四） 右门上孔 倒带轮C 倒带片 倒带轮D，直到看见带头穿出台板。第四、操作完成装带及穿带后，打包机打开机器前面板上“电源开关”，约一分钟后烫头温度即已达到工作要求，打开“电源开关”，捆包工作即可开始。

第五、为保障操作者安全，打包机机器一定要接上保护地线PE。如有漏电现象，务必检查电源插座是否接上保护底线，防止触电事故发生。

第六、温度不足应调整“温度控制器”（即机内烫头变压器上的旋钮），打包机右旋可使烫头温度升高，左旋可使温度降低。

第七、按捆包物体积大小调整前面板上“送带长度调节器”。每一格表示送带时间（秒）。切勿将之置于0，而送不出带子。

第八、临时带子送出不够长可按“手动出带”按钮而任意送带，手放即止。

第九、本机设置自动停止装置，停机时间可自行设定。后、如果扎带端头不平整，可按“手动退带、切带”按钮进行退带，手按即放且自动切断带子。需要注意：非技术人员除了本手册所指示调整部位，其它不得任意拆装或松动，打包机尤其是有红漆部位。

江西打包机-恒毅环保机械-液压打包机由惠州市恒毅环保机械制造有限公司提供。惠州市恒毅环保机械制造有限公司（[www.hengyidabaoji.com](http://www.hengyidabaoji.com)）为客户提供“生产、加工、维修、销售:环保机械设备。”等业务，公司拥有“恒毅”等品牌。专注于环保监测设备等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林先生。