

# 纯电动挖掘机 山东荷矿重工 电动挖掘机

产品名称	纯电动挖掘机 山东荷矿重工 电动挖掘机
公司名称	山东荷矿重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区任城大道77号
联系电话	16513666688

## 产品详情

### 电动挖掘机包机制度

#### 电动挖掘机包机制度

为了加强机电扒渣机，矿用挖掘机管理，增强责任心，保证各生产环节的正常运行，定本包机制度，望各有关单位认真遵照执行。

一、各使用单位应根据扒渣机，矿用挖掘机使用情况采用分片包干或按台包机的办法，有操作人员和维修人员实行联合包机，对扒渣机，电动挖掘机保运转、包检修、包维修、包完好。

二、操作人员应持证上岗，精心爱护扒渣机，矿用挖掘机，遵照操作规程，正确进行操作，及时进行巡回检查，发现异常及时汇报。

三、维护人员要按规定及时对扒渣机，矿用挖掘机进行定期检查，听取操作员的意见，及时对扒渣机，矿用挖掘机进行检修，使之经常处于正常运运行状态。

四、所包扒渣机，电动挖掘机必须悬挂责任牌，小型电动挖掘机，明确责任制。

五、机电扒渣机，矿用挖掘机日常检查、环境卫生、外观、辅助设施及运行情况，应由值班员负责，发现问题将追究包机值班员的责任。

六、扒渣机，矿用挖掘机的零部件损坏或不能正常运行，由司机汇报，维护工进行处理，发现问题不及时修检，处罚包机维修工。

七、包机人员对扒渣机，矿用挖掘机的完好情况及运行情况负全部责任，电动挖掘机，有问题要及时向有关部门汇报，造成损坏而不及时汇报的，要追究包机人员的责任。

## 电动挖掘机旁通阀故障

### 电动挖掘机旁通阀故障

今天来分析小型挖掘机中央旁通阀的故障。

- 1.吊臂抬起，铲斗低速挖掘和卸载，中央旁通阀卡在打开位置，主泵的油输出返回液压油箱，动臂上升和铲斗工作电路不可触及，拆下中央旁路线轴进行清洁。
- 2.电动挖掘机动臂缓慢上升，电动挖掘机，动臂上升时出现液压噪音：动臂逻辑止回阀卡死原因，压力油不能进入动臂升起油路，动臂逻辑止回阀被拆下。
- 3.摇杆以低速伸出或缩回：中央旁通阀芯卡在打开位置，主泵的油输出流回液压油箱，不能进入斗杆工作回路，中央旁路拆卸阀门进行清洁。
- 4.电动挖掘机电机开始转动，但发动机无法启动：中央旁通阀芯卡在关闭位置，主泵1和2的油输出不能返回液压油箱，中央旁路阀芯拆卸清洗。

关于小型挖掘机旁通阀故障了解就是这样，希望对你有帮助。

### 小型挖掘机

电动挖掘机哪个牌子好10以下：电机

国产挖机发动机旋转电机的位置调整问题。

- 1.调整多功能显示调节器电机的顺序，取下机电控制器清洁器，纯电动挖掘机，然后将控制器的内部调节开关切换到“TEST”。
- 2.将电动挖掘机主开关设为“ON”。显示时，停在位置A.
- 3.按住蜂鸣器并停止开关约3至5秒钟。出现STEP1显示时，松开手并等待下一个显示（步骤2）。STEP1自动进入发动机停止（S）位置。
- 4.检查步骤2中的显示后，调整机房中的杠杆长度，使调整连杆和发动机停止设定螺栓之间的间隙“A”为0.1 mm。更换步进电机时，显示STEP2并插入连杆。
- 5.按电动挖掘机蜂鸣器停止开关一次，等待显示切换到STEP3。步骤2 CPU间隙调整。
- 6.确认STEP3显示后，启动发动机。此时，步进电机联动装置可以放置在任何位置。步骤3 CPU E /

G可以在位置A开始和停止。

7.按蜂鸣器停止开关切换到STEP4显示。控制器自动读取步进电机A进入电动挖掘机高速发动机的速度（所需时间约为3分钟）。发动机可以在1000-120转/分钟启动，并在启动后开始移动到低速位置。扫描完成后，待机开关的多功能显示屏上会出现“调整完成”。切换显示后，发动机旋转（自动返回步进电机的设定位置）。

纯电动挖掘机-山东荷矿重工-电动挖掘机由山东荷矿重工机械有限公司提供。“扒渣机，矿用电动挖掘机”就选山东荷矿重工机械有限公司（[www.sdhkzgjx.com](http://www.sdhkzgjx.com)），公司位于：济宁市任城区任城大道77号，多年来，山东荷矿重工坚持为客户提供好的服务，联系人：戴法扬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东荷矿重工期待成为您的长期合作伙伴！