

海淀区安装感应门羊坊店安装感应门简介

产品名称	海淀区安装感应门羊坊店安装感应门简介
公司名称	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	松下:125 平面:125 河北:125
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

产品详情

海淀区安装感应门羊坊店安装感应门简介158-1083-0196

北京博弈通达公司专业安装感应门的安装步骤：

1、抄平划线

水准仪抄平、线坠吊垂直，先弹出地导轨滑槽控制边线，再弹出横梁安装中心线和标高控制线。

2、地导轨安装

撬出欲装轨道位置的预埋木枋条，按事先弹好的轨道滑槽控制墨线进行剔凿修整，满足安装要求后埋设安装下轨道，注意下轨道总长度应为开启门宽度的2倍+100mm。并注意下轨道顶标高应与地坪面层标高一致或略低3mm以内。

3、钢横梁安装

自动门钢横梁一般常用[16~[22规格的槽钢加工制作，两端焊接固定在门洞两侧的钢筋混凝土门柱或墙的预埋铁件上，预埋件厚度常选 =8~10mm为宜。

安装时按事先弹好的标高控制线和钢横梁中心位置线进行对位，并特别注意用水平尺复核水平度后进行对称施焊。

4、机箱安装

换开关操作，调整开门的方向和速度。

??八：最后安装感应探头，将传感器打开并安装好之后，再调整探头。注意调整合适的角度，不能触到天线。??自动门传动控制机箱及自控探测装置都固定安装在钢横梁上，其固定连接方式有钢横梁打孔穿螺栓固定方式和钢横梁上焊接连接板再连接固定的方式。应注意钢横梁上钻孔或焊接连接板应在钢横梁安装前完成。

5、装门扇

??先检查轨道顺直、平滑，不顺滑处用磨光机打磨平滑后安装滑动门扇。滑动门扇尽头应装弹性限位材料。要求门扇滑动平稳、顺畅。

6、调试

??接通电源，调整微波传感器的探测角度和反应灵敏度，使其达到最佳工作状态。