

耐腐蚀水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵

产品名称	耐腐蚀水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

多级离心泵的故障现象原因解决多级离心泵的故障现象：启泵后泵压下降泵不上量。

主要原因：

- 放空不彻底、泵内有空气；
- 过滤器或进油管线堵塞（油流不畅）、初级叶轮进口堵塞；
- 油温过低或过高；
- 大罐或缓冲罐液位（压力）太低；
- 平衡装置磨损严重（平衡管堵塞或由于操作不当引起）；
- 离心泵低压端密封不严、漏失导致泵内进空气。

处理方法：

- 重新放空至液体自然从输出端放空阀流出为止；
- 清洗过滤器或检查进油管线通畅；
- 控制输油温度在450C~500C之间为最宜；
- 检查输油大罐、缓冲罐液位、压力；
- 检查平衡装置（必要时可打开检查）；
- 检查更换离心泵低压端密封或调整压帽螺丝。

多级离心泵的故障如何解决？

多级离心泵的故障现象：启泵后开始输油正常，水泵厂家，随后压力缓慢下降。

主要原因：

过滤器太脏，影响油流通过；

油温过高（汽蚀）或过低（油稠）；

平衡管堵塞（可用手触摸检查）导致泵头高压段发热影响扬程；

放空不彻底，输油过程中气泡逐渐积聚形成气体段塞，水泵厂，影响液体进入泵内；

倒罐后，管道内压力变化导致溶解气析出影响输油环境；

处理方法：

停泵清洗过滤器；

控制油温；

拆下平衡管清除堵塞物；

放空彻底（输油初期勤检查，注意观察压力表指针变化，随时放空泵内气体；

放空因倒罐引起的气体段塞流（建议重新布置输油管道，把缓冲罐进油管线与大罐输油管道在过滤器前分开；

1、立式多级离心泵维修时，电机操控开关必须在“封闭”位置，并挂警牌以免造成人身伤害。在对多级泵拆开时应在各零部件合作处作好符号，以便安装能顺利进行；多级泵拆下来的小零件和紧固件用箱子装好，作好符号，注明处所；多级泵拆下来的零件清洗洁净，涂上防锈油，有漆的表面如有锈蚀，芜湖水泵，则要铲除锈蚀，从头涂漆；卧式离心多级泵“O”形圈、填料、锈蚀的紧固件不能复用，准备好备件。

2、立式多级泵维修时，耐腐蚀水泵，先将泵从贮罐上拆下，拆下电机及机座，拆下下泵壳，打掉下轴套及叶轮（留意泵轴上防腐层）松开上轴承座6只六角螺栓，然后把正条泵轴和轴承部件一同拉出即可进行检修。

耐腐蚀水泵-芜湖亿拓机电(在线咨询)-芜湖水泵由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖亿拓机电——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号，联系人：王经理。