

ZJ尾矿泵厂家 强能工业泵 垣曲ZJ尾矿泵

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | ZJ尾矿泵厂家 强能工业泵 垣曲ZJ尾矿泵 |
| 公司名称 | 石家庄强能工业泵制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄东开发区学苑路师大街9号 |
| 联系电话 | 13780311187 |

产品详情

渣浆泵安装不当造成的问题与解决方法，渣浆泵安装不当会给调试造成很大的麻烦，而且有的问题很隐蔽，不容易发现，在渣浆泵装配过程中必须细心把握每一个小细节才能保证渣浆泵运行的可靠性。主要有以下几种：异物进入泵腔内，造成运转不良或无法运转。安装不到位，肉眼又不容易发现，出现问题后才发现的。安装时没注意间隙，为以后的维修造成不便。安装时没有做好受力支撑，管道和浆体的重量全部压在泵上，造成泵部件的损坏。

ZJ尾矿泵主要零件的检修:检查轴承内、外圈、滚珠及珠架的磨损情况，用煤油清洗检查轴承，并用塞尺或用压铅丝法测量其径向间隙，不符合质量标准的应进行更换；检查轴套的磨损情况，若磨损量超过规定值，则予以调新；用塞尺测量轴承的径向间隙；测量轴承与轴、对轮与轴、轴套与轴的配合紧力，做好记录，测量时，应将轴径沿轴向分成三段测量，每段测点应不少于两点；测量键与键槽的配合；检查叶轮、泵壳及前、后护套的磨损情况。

对于ZJ尾矿泵相信大家是有所了解的，在使用的时候可能需要排油，下面就为大家介绍渣浆泵的排油步骤：如果要把渣浆泵箱体中的油全部排掉，可以拧下箱体下部的放油塞，将油排掉。渣浆泵在外排油的情况下，液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米，以保证泵内各轴承的润滑和冷却，当千斤顶工作腔容积过大时，需另设付油箱，保证外排油后的液面高度不小于100毫米以免吸空。