

今日咨询 唐山柴油发电机出租/租赁中心 /唐山出租柴油发电机租赁公司

产品名称	今日咨询 唐山柴油发电机出租/租赁中心 /唐山出租柴油发电机租赁公司
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	卡特:发电机出租
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

邹平租赁应急发电车，沾化发电车出租，惠民租赁环保发电机

挖掘机操作规程 1.工作时挖掘机应停放在平坦坚实的地面上，以保证其稳定性和回转机构的正常工作；

2.挖掘机不应自行移动在距离5公里以上，以免使行驶机构遭到过度损伤；

3.挖掘机移动时，动臂应放在行走方向，铲斗距离地面高度不得超过1米，铲斗满载时，禁止移动。挖掘机上坡时，驱动轮应在后面；下坡时，驱动轮应在前面，动臂在后面。挖掘机通过铁道或软土、粘土路面时，应铺设垫板；4.当铲斗未离开工作面时，禁止挖掘机转动。在挖掘机转动时，不得用铲斗对工作面等物进行侧面冲击或用铲侧面刮平土壤；5.在铲斗下落时，注意不要冲击车架和履带

；6.在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面较大石块和其它物品除掉，以免其塌下造成事故。如将土壤挖掘成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工方法处理掉，不得用铲斗将其弄下，以免造成事故。禁止在危险的撑子面下工作或停放挖掘机。

推土机操作规程 1.在陡坡（25度以上）严禁横向行驶。在陡坡上纵向行驶时，不能拐死弯，否则会引起履带脱轨，甚至可能造成侧向倾翻；2.在上坡途中，如发动机突然熄火时，应立即将推土刀放在地面，踏下并锁住制动踏板，待推土机停稳后，再断开离合器，把变速杆放在空档。如果发生发动机倒转、空气滤清器冒烟现象，应立即将推土机停住，然后清洁空气滤清器内部，并按发动机倒爆后的要求进行处理后再使用；

3.下坡时，不准切断主离合器滑行，否则推土机速度将不易控制，造成机件烧坏或发生事故