

秦皇岛柴油发电机出租/租赁电话/秦皇岛出租大型柴油发电机租赁公司电话（智慧动力）

产品名称	秦皇岛柴油发电机出租/租赁电话/秦皇岛出租大型柴油发电机租赁公司电话（智慧动力）
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	三菱:出租租赁保养
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

唐山出租应急柴油发电机，秦皇岛租赁应急柴油发电机，邯郸出租大型柴油发电机

同一台刨机的刀片重量，厚度必须一致，刀架夹板必须吻合；刀片焊缝超出刀头和有裂纹的刀具不得使用，紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，并离刀背不少于10毫米。

木工压刨机操作规程 1.电机电源控制应采用单向开关，不得采用倒顺开关。三、四面刨应按顺序开动；2.送料和接料不得戴手套，并应站在刨机的侧面，刨削量每次不得超过5毫米；3.进料应平直，发现木料走横或卡住时，应停机降低台面拨正。遇有节疤应减慢送料速度，送料时手指必须距离滚筒20厘米以外，接料必须待料走出台面；4.刨短料时，其长度不得短于前后压滚距离，刨厚度小于1厘米的

木工压刨操作规程 送料电动机旋转正常后方可调送料速度；止逆爪要保证完好无缺，使用灵活；短于前、后辊筒中心距离的木料不得加工。如操作时发现材料走横，应加速将台面下降，以防造成人身机械事故；送料电动机和刀轴电动机的起动具有联锁控制，即送料电动机必须在刀轴电动机起动正常后，才能起动。木工打眼机操作规程

打眼必须使用夹料器，严禁直接用手扶料，1.5米以上长料应使用托架，调头时应双手持料；操作中遇凿芯被木渣堵塞时，应立即抬起手把进行清理，如果深度超过凿渣出口，则应勤拔钻头，严禁戴手套操作；清理凿渣应用刷子或吹风机，不得用手掏挖，更换凿心时，应先停机切断电源，并在平台上垫木板后方可进行。 机械设备安全操作规程 智慧动力电力工程建设公司