

# 压风自救供水装置 矿井压风供水自救装置

产品名称	压风自救供水装置 矿井压风供水自救装置
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:压风供水自救装置 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

压风自救供水装置 矿井压风供水自救装置方法/步骤供水部分：先将减压阀压力调至低，用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方向调究竟，压力表显示为零；然后接好供水管道。顺时针方向慢慢调整减压阀，待压力表指针指向（0.5Mpa）时，中止调整，并拧上调理孔螺帽，再逐一翻开每个供水阀门，看每个供水管是否有满足清洁水流出。若供气供水正常，请关上设备箱门，插好箱门插销。

1、帮部支护工艺流程：螺纹钢锚杆顶部（同排）锚网完后，再打帮部眼，然后开始支护。每排帮部采用逐个打眼、逐个安装锚杆。打眼安装顺序应由外向里，每排锚杆自上而下。两帮采用MQT-50B帮机配合 28×2300mm麻花钻杆、 30mm羊角钻头和注水器钻、注锚杆，遇岩石时采用YT-2钻配合B27×2300mm六角中空钎杆、 30mm柱齿钻头打锚杆眼。

打眼前，量出眼孔位置，并随时升起帮机（风钻）腿子，确保锚杆眼角度误差 5°。当井下发生煤与杰出危及在场人员生命或发现有煤与杰出征兆时，或严峻超支，对作业人员有严峻威胁时，现场作业人员要以快的速度翻开设备的箱门，再翻开气动阀，戴上面罩进行呼吸，以等候救援ymjt01。压风自救供水装置 矿井压风供水自救装置要查看自救站或体系的通风供水是否无缺；是否存在漏气漏水现象。查看气路水路阀门开关是否灵敏。压风部分：清洗积水杯，或替换过滤器；清洗、替换滤网，取出滤网，用空气由内向外吹，即而重复运用；卸下PC杯，用洁净干布擦试即可，不行运用任何会损坏PC原料的化学物品来洗；供水部分：需定时排，坚持饮水质量。查看成果全部符合要求，然后按原样放置以备用。