

MBS4510/MBS3000/MBS4050/MBS5100/MBS1250/MBS33M丹佛斯压力变送器

产品名称	MBS4510/MBS3000/MBS4050/MBS5100/MBS1250/MBS33M丹佛斯压力变送器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS 型号:MBS4510/4050 产地:丹麦
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

MBS4510/MBS3000/MBS4050/MBS5100/MBS1250/MBS33M丹佛斯压力变送器

压力变送器, MBS 4510

060G2418

产品名称: 压力变送器, 型号: MBS 4510, 压力范围 [磅英寸]: 0.00 - 3.63, 压力范围 [巴]: 0.00 - 0.25, 压力连接尺寸: 1, 压力连接类型: G, 输出信号 [mA]: 4 - 20, 电气连接尺寸: Pg 9, 电气连接: DIN 插头

产品详情

毛重0.41 kg

净重0.39 kg

EAN5702423108725

+ 供电引脚 1

- 公共引脚 2

产品名称压力变送器

产品系列传感器

介质温度范围 [° C] [最低]-10 ° C

介质温度范围 [° C] [最高]85 ° C

介质温度范围 [° F] [最大]185 ° F

介质温度范围 [° F] [最小]14 ° F

供电电压[V] DC [Max]30 V

供电电压[V] DC [Min]10 V

包装方式多包装

压力 公头/母头外螺纹

压力单元表压（相对）

压力范围 [千帕] [最大]25 kPa

压力范围 [千帕] [最小]0 kPa

压力范围 [巴] [最低]0 bar

压力范围 [巴] [最高]0.25 bar

压力范围 [磅英寸] [最大]3.63 psi

压力范围 [磅英寸] [最小]0 psi

压力连接 HEX [毫米]41 mm

压力连接尺寸1

压力连接标准ISO 228-1

压力连接类型G

可调整零点和量程是

型号MBS 4510

审批ATEX

平膜片是

最大反应时间 [毫秒]4 ms

最大过载压力 [千帕]200 kPa

最大过载压力 [巴]2 bar

本质安全编号

机箱防护等级 IP65

每包数量12 pc

温度补偿范围 [° C] [最大]80 ° C

温度补偿范围 [° C] [最小]0 ° C

温度补偿范围 [° F] [最大]176 ° F

温度补偿范围 [° F] [最小]32 ° F

环境温度范围 [° C] [最低]-10 ° C

环境温度范围 [° C] [最高]85 ° C

环境温度范围 [° F] [最大]185 ° F

环境温度范围 [° F] [最小]14 ° F

电气连接DIN 插头

电气连接尺寸Pg 9

电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹

电气连接形式备注可调节顶部

电气连接标准EN 175301-803-A

精确度 , 典型 +/- FS [%]0.2 %

精确度 , 最大 +/- FS [%]0.5 %

脉冲缓冲器编号

规格 , 关键MBS 4510-0411-A1CB11-2

认证注释ATEX Ex nA IIA T3 Gc

输出信号电流

输出信号 [毫安] [最大]20 mA

输出信号 [毫安] [最小]4 mA

非线性 BFSL \pm FS [%]0.2 %

Danfoss 016D5180

Danfoss 032G1055

Danfoss 068U4319

Danfoss 023U7453

Danfoss 060G3042

Danfoss 023Z9452

Danfoss 027F2172

Danfoss 032F1224

Danfoss 032U3632

Danfoss 084Z3106

Danfoss 068U2327

Danfoss 027F0108

Danfoss 084Z7032

Danfoss 068N1923

Danfoss 027F1210

Danfoss 084N1007

Danfoss 060B017966

Danfoss 068U1714

Danfoss 060G3203

Danfoss 064G6586

Danfoss 037N0028

Danfoss 006-0338

Danfoss 068U4274

Danfoss 068U4308

Danfoss 069G000803

Danfoss 068Z3226

Danfoss 084Z4323

Danfoss 084Z6207

Danfoss 068Z3370

Danfoss 003N0042

Danfoss 037H350337

Danfoss 032F3111

Danfoss 068U4306

Danfoss 042U4082

Danfoss 068Z3487

Danfoss 084Z6105

Danfoss 032U8365

Danfoss 006-1125

Danfoss 061B6002

Danfoss 037H311613

Danfoss 018F6193

Danfoss 068Z3502

Danfoss 067B3342

Danfoss 084Z5096

Danfoss 042U4054

Danfoss 084N1171

Danfoss 084G4142

Danfoss 032F211732

Danfoss 023Z7008

Danfoss 020-2337

Danfoss 060N1054

Danfoss 037H350202

Danfoss 032F209331

Danfoss 060-117966

Danfoss 037H003123

Danfoss 060-105766

Danfoss 032H8065

Danfoss 042N5514

Danfoss 003N3105

Danfoss 018F6263

Danfoss 060-004866

Danfoss 084Z5024

Danfoss 068U2567

Danfoss 027F0906

Danfoss 084N1180

Danfoss 068Z3489

Danfoss 069G4004

Danfoss 034L0029

Danfoss 068U1961

Danfoss 084Z8178

Danfoss 060-310066

Danfoss 006-0053

Danfoss 060L313366

Danfoss 018F7938

Danfoss 060N1086

Danfoss 068Z3290

Danfoss 084N1172

Danfoss 032U2246

Danfoss 020-1008

Danfoss 032H808159

Danfoss 042N8201

Danfoss 027F2185

Danfoss 084Z5281

Danfoss 023Z9032

Danfoss 037N0010

Danfoss 020-2128

Danfoss 060L332966

Danfoss 067B3267

Danfoss 068U1942

Danfoss 027B2083

Danfoss 032U5805

Danfoss 032U6321

Danfoss 018F6702

Danfoss 060G1112

Danfoss 068U2459

Danfoss 023U0057

Danfoss 068N1911

Danfoss 042N4902

Danfoss 084Z8197

Danfoss 014-0173

Danfoss 027F2144

Danfoss 042G0712SP

Danfoss 047B3056

Danfoss 068U4281

Danfoss 068U1831

Danfoss 060G3975

Danfoss 027B2082

Danfoss 023Z8046

Danfoss 068-206066

Danfoss 037H004113

Danfoss 042G8342

Danfoss 017-525166

Danfoss 042G8250

Danfoss 084Z5261

Danfoss 047H3136

Danfoss 003N0445

Danfoss 060G3141

Danfoss 068U4530

Danfoss 047B3151

Danfoss 032U4964

Danfoss 023Z4552

Danfoss 027F3244

Danfoss 037N0013

Danfoss 032U453002

Danfoss 060G3746

Danfoss 017-517466

Danfoss 034L1046

Danfoss 020-2137

Danfoss 032U3637

Danfoss 084Z5157

Danfoss 084Z8283

Danfoss 027N2450

Danfoss 032H851201

Danfoss 020-2129

Danfoss 042H1131

Danfoss 060-507266

Danfoss 060G1615

Danfoss 017-502266

Danfoss 032H844252

Danfoss 047B3118

Danfoss 084Z5286

Danfoss 084Z8008

Danfoss 009G0115

Danfoss 084G2114

Danfoss 061B010266

Danfoss 060G3582

Danfoss 068U2789

Danfoss 060-410666

Danfoss 068N1959

Danfoss 060G3911

Danfoss 084Z6296

Danfoss 060G2114

Danfoss 018F6811

Danfoss 027F1091

Danfoss 061B129066

Danfoss 032U460431

Danfoss 017-518166

Danfoss 067B4037

Danfoss 006-3024

Danfoss 068U4226

Danfoss 027F0250

Danfoss 032F8100

Danfoss 060L310766

Danfoss 032U3623

Danfoss 068U1953

Danfoss 084G2115

Danfoss 037N0081

Danfoss 068B0018

Danfoss 006-0331

Danfoss 027F0238

Danfoss 060G2030

Danfoss 042U4095

Danfoss 042G8118

Danfoss 023Z7022

Danfoss 042G8260

Danfoss 060-124566

Danfoss 060L113966

Danfoss 060G4301

Danfoss 027N1225

Danfoss 032F0258

Danfoss 032U6158

Danfoss 068U2284

Danfoss 018F6271

Danfoss 060G4016

Danfoss 084Z2116

Danfoss 084Z8256

Danfoss 037H002138

Danfoss 047H4202

Danfoss 027B2045

Danfoss 042N5515

Danfoss 032U7526

Danfoss 060-115466

Danfoss 060L333166

Danfoss 017-501966

Danfoss 023Z1007

Danfoss 084Z7078

Danfoss 020-1057

Danfoss 084Z7142

Danfoss 042G8433

Danfoss 084Z2028

Danfoss 068U2110

Danfoss 018F5857

Danfoss 023Z3051

Danfoss 023Z4845

Danfoss 084Z6178

Danfoss 060G2119

Danfoss 042N4805

Danfoss 037H350232

Danfoss 009G7526

Danfoss 060G1411

Danfoss 032U0084

Danfoss 060N1065

Danfoss 037H6469

Danfoss 060-319466

Danfoss 084Z3273

Danfoss 032F1214

Danfoss 037H003232

Danfoss 084Z7053

Danfoss 061B720601

Danfoss 032F1253

Danfoss 032F5286

Danfoss 003N0192

Danfoss 032U3173

Danfoss 017D001566

Danfoss 084Z8244

Danfoss 060-126866

Danfoss 060G3812

Danfoss 016D5100

Danfoss 061B814166

Danfoss 060G2106

Danfoss 060L326266

Danfoss 060-314466

Danfoss 060G3129

Danfoss 067B2789

Danfoss 032F8072

Danfoss 042N8014

Danfoss 032U148016

Danfoss 061B510266

Danfoss 060G1467

Danfoss 020-1154

Danfoss 034L0022

Danfoss 047H4211

Danfoss 037H005138

Danfoss 003N8216

Danfoss 060G3917

Danfoss 042N4413

Danfoss 084N2043

Danfoss 006-1135

Danfoss 084Z3138

Danfoss 027F2177

Danfoss 003N1162

Danfoss 060G5541

Danfoss 084Z6030

Danfoss 009G0184

Danfoss 027F2175

Danfoss 009G0191

Danfoss 017-526266

Danfoss 068U4329

Danfoss 1629363

Danfoss 016D0091

Danfoss 068U1807

Danfoss 061B813166

Danfoss 060G5707

Danfoss 027F0690

Danfoss 023U7253

Danfoss 061B013366

Danfoss 060-500866

Danfoss 032U7182

Danfoss 3500651SP

Danfoss 084Z6197

Danfoss 042N7427

Danfoss 060H1205

Danfoss 084G2136

Danfoss 063G1119

Danfoss 068N1914

Danfoss 084Z8090

Danfoss 017-421666

Danfoss 061B200066

Danfoss 042N0132

Danfoss 032F1206

Danfoss 047H0211

Danfoss 009G0134

Danfoss 032U3633

Danfoss 060-118966

Danfoss 009G7031

Danfoss 032U6159

Danfoss 023Z4600

Danfoss 063G1229

Danfoss 023Z7016

Danfoss 032H896659

Danfoss 018F6184

Danfoss 060-315166

Danfoss 032F1177

Danfoss 020-0136

Danfoss 084Z4335

Danfoss 042U4012

Danfoss 027F1204

Danfoss 047B3051

Danfoss 023U7262

Danfoss 061B813966

Danfoss 061B100366

Danfoss 037H008013

Danfoss 032H8017

Danfoss 060G1271

Danfoss 068F4054

Danfoss 060G4241

Danfoss 068Z3248

Danfoss 014F0206

Danfoss 037H807366

Danfoss 068N1907

Danfoss 017D004666

Danfoss 032U3638

Danfoss 068Z3008

Danfoss 032U5707

Danfoss 067B3298

Danfoss 017-511866

Danfoss 003N0157

Danfoss 060N1021

Danfoss 063G1289

Danfoss 068U1911

Danfoss 068U4244

Danfoss 068Z3367

Danfoss 018F6715

Danfoss 060G3756

Danfoss 060G1732

Danfoss 032U1225

Danfoss 192H3764

Danfoss 032U3634

Danfoss 034L0048

Danfoss 068U2776

Danfoss 032U7538

Danfoss 063G1352

Danfoss 060-016866

Danfoss 017-436766

Danfoss 003N8250

Danfoss 060G3529

Danfoss 023U7054

Danfoss 047H0208

Danfoss 068U2636

Danfoss 042N7504

Danfoss 027B2056

Danfoss 060-316966

Danfoss 060G4061

Danfoss 042G8656

Danfoss 032U4905

Danfoss 014F0004

Danfoss 042N4402

Danfoss 017-509966

Danfoss 040B0265

Danfoss 020-1060

Danfoss 084Z2079

Danfoss 084Z7237

Danfoss 042U4092

Danfoss 014-0022

Danfoss 003N0078

Danfoss 084Z3250

Danfoss 023Z7026

Danfoss 020-2002

Danfoss 047H3092

Danfoss 060G1476

Danfoss 047H0215

Danfoss 061B510166

Danfoss 069G300612

Danfoss 042U4003

Danfoss 1628462SP

Danfoss 060N1153

Danfoss 018F6179

Danfoss 009G0127

Danfoss 060L315766

Danfoss 068U4239

Danfoss 084N0052

Danfoss 032F0242

Danfoss 061B128066

Danfoss 032F0211

Danfoss 060G1848

Danfoss 032U1252

Danfoss 042N7414

Danfoss 042N7522

Danfoss 016D0081

Danfoss 084N0005

Danfoss 4101673SP

Danfoss 032F3270

Danfoss 068U1763

Danfoss 023U7062

Danfoss 060G3919

Danfoss 032U8120

Danfoss 068U2333

Danfoss 017-519266

Danfoss 023Z4577

Danfoss 060L416766

Danfoss 060G6112

Danfoss 037H003216

Danfoss 027B2086

Danfoss 047H3099

Danfoss 060-313766

Danfoss 068U2742

Danfoss 060G4536

Danfoss 068N1908

Danfoss 032U300590

Danfoss 014F0204

Danfoss 014F0197

Danfoss 060-502966

Danfoss 032U8555

Danfoss 060G4538

Danfoss 037H002237

Danfoss 060G3125

Danfoss 032F7001

Danfoss 032G1056

Danfoss 027F0398

Danfoss 060G1473

Danfoss 068Z3011

Danfoss 068Z6049

Danfoss 032U5357

Danfoss 032F1225

Danfoss 037H350602

Danfoss 020-2127

Danfoss 068U3610

Danfoss 192H3022

Danfoss 037H311623

Danfoss 003N0068

Danfoss 037H005129

Danfoss 023U7252

Danfoss 060N1073

Danfoss 027N1032

Danfoss 084Z6017

Danfoss 027N1254

Danfoss 061B008266

Danfoss 060B016866

Danfoss 068U1728

Danfoss 063G1121

Danfoss 084Z6046

Danfoss 027F3259

Danfoss 084G2102

Danfoss 060N1063

Danfoss 020-1033

Danfoss 014F0184

Danfoss 061B300366

Danfoss 006-1155

Danfoss 084Z8027

Danfoss 032U4909

Danfoss 084Z8065

Danfoss 060G3892

Danfoss 032U4931

Danfoss 068G2050

Danfoss 032U6328

Danfoss 068U2245

Danfoss 037H3065

Danfoss 060-600366

Danfoss 060G1877

Danfoss 037H0114

Danfoss 068-208266

Danfoss 032U8505

Danfoss 042N0803

Danfoss 060N1008

Danfoss 084Z3189

Danfoss 034L0172

Danfoss 060G3875

Danfoss 068U2003

Danfoss 087U4044

Danfoss 027N1026

Danfoss 068U1998

Danfoss 018F7351

Danfoss 032F0200

Danfoss 068H6142

Danfoss 060N1224

Danfoss 060-333566

Danfoss 006-3020

Danfoss 067B2790

Danfoss 068Z6042

Danfoss 003N0115

Danfoss 084Z8255

Danfoss 068U2738

Danfoss 042U1002

Danfoss 026H1102

Danfoss 060G1813

Danfoss 068Z6043

Danfoss 060L311866

Danfoss 003N2182

Danfoss 017-525066

Danfoss 084Z2015

Danfoss 084Z3128

Danfoss 037H311537

Danfoss 017-502366

Danfoss 032F3268

Danfoss 023Z4566

Danfoss 084Z7243

Danfoss 042U4084

Danfoss 023U7276

Danfoss 084Z2066

Danfoss 068Z3424

Danfoss 032H8251

Danfoss 069G101308

Danfoss 018F6860

Danfoss 084N1177

Danfoss 023U4380

Danfoss 009G0162

Danfoss 032U1260

Danfoss 068U2016

Danfoss 003N6162

Danfoss 084Z6002

Danfoss 023Z1020

Danfoss 042N4840

Danfoss 061B810266

Danfoss 014F0183

Danfoss 032U7519

Danfoss 068Z3004

Danfoss 084Z7276

Danfoss 061B100566

Danfoss 068U4275

Danfoss 042N7686

Danfoss 027F0396

Danfoss 032U0289

Danfoss 084Z4445

Danfoss 017-512666

Danfoss 023U7268

Danfoss 042U8587

Danfoss 032F1171

Danfoss 027F2285

Danfoss 023Z7209

Danfoss 084Z8139

Danfoss 060G1833

Danfoss 060L113066

Danfoss 037H002231

Danfoss 084Z8058

Danfoss 068N1902

Danfoss 068Z3515