

# 科华YTR3330UPS电源三相30KVA27KW电脑监控主机设备

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 科华YTR3330UPS电源三相30KVA27KW电脑监控主机设备 |
| 公司名称 | 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司                |
| 价格   | 21000.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:科华<br>产地:厦门<br>型号:YTR3330      |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室              |
| 联系电话 | 13269261857                       |

## 产品详情

UPS的输入断路器跳闸：减少UPS的负载，方法是断开设备负载的连接，并按入断路器的按钮来重置断路器（在UPS的背面）。检查输入空开上是否并接有漏电保护器，如果有，拆下漏保后测试是否还跳闸

UPS不能启动出现问题可能原因及解决办1.未按ON按钮：按一下ON按钮，以向UPS和设备供电2.UPS未连接市电电源

随着三网融合进程的逐步推进，广电网络正在从单向网往双向网迈进。承载着电视、通信、数据处理、交换、传输的巨大信息量的设备被广泛运用在各广电网络的前端机房，承担这些重要设备供电的-48V DCUPS通

三个状态之间循环，对应的就调整了UPS的灵敏机器转电池后掉1机器转电池时，用专用仪器万用表检查单节电池有无损坏或是老化现2科华UPS输出端有无零地线接反，或是UPS输入输出端有无零线共用的现象存3如UPS为长延时机，检查有无设置电池参数，设置详细方法见本手册第一4对于功率大于等于3000VA的SURT系列UPS，检查机身背面的旁路（BYPASS）开关是否被放在旁路状UPS前端空开跳前端是否接有漏电保护开关，如有，请去掉。（原因详见见本手册4.22检查UPS输入线路是否用了插排，品质不良的插排很容易产生短路现3检查UPS前端空开容量是否符合