

# QF1000吨液压千斤顶 液压千斤顶 星科液压

产品名称	QF1000吨液压千斤顶 液压千斤顶 星科液压
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

## 产品详情

### 大型千斤顶

同步千斤顶在贴合按钮灯常亮时，再次按贴合按钮无效。在贴合按钮灯闪耀时，按同步升降无效。

同步千斤顶中所有电源电缆和信号电缆衔接时有必要断电插拔！

非专业人员不得修正设备，非专业人员修正“参数设置”画面和“调试设置”画面的参数。没有经过培训的人员不得操作该设备。

拉线传感器拉出后不能俄然松开拉线，拉线开关行程是0.5米，使用时不得超越这个行程。

在不是用的站点，尽量松开各点的自锁按钮，避免误操作。

在设备暂时不操作的时分请电机触摸屏的运转画面上的“制止操作”按钮。防止有人误操作或闲杂人员去操作。在需求再操作时点击触摸屏上运转画面的“解锁”按钮，就可以操作了。

同步千斤顶有必要衔接地线，地线阻值尽量小于4欧姆，否则将影响设备控制精度

### 大型千斤顶

液压千斤顶拆卸前，决策者一定要反复判断，有绝大部分把握是液压千斤顶有问题才可决定拆卸。如果不需要拆卸而拆了会造成很大的损失，超高压液压千斤顶，特别是大吨位液压千斤顶如果拆卸后，维修工人维修时就太辛苦了，为了避免这种情况出现，今天，我们为大家讲解电动液压千斤顶拆装时所要知道的要领。

拆卸千斤顶前，应先拧松溢流阀等调压手柄，QF320吨液压千斤顶，使液压回路卸压即压力接近于零压。然后切断电源，液压千斤顶，使液压千斤顶停止运转，停在一个好拆卸的位置。放掉液压千斤顶两腔

油液，拆开缸盖，拆前先修正螺纹，灌点煤油，放置一段时间，QF1000吨液压千斤顶，轻轻敲打缸盖，使螺纹振松，就可拆下。

d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。上面就是关于使用千斤顶时需要注意的一些知识，那么如果想购买千斤顶的朋友可以拨打我们的订购电话。QF1000吨液压千斤顶-液压千斤顶-星科液压(查看)由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司(www.xkyeya.com)是从事“千斤顶,液压泵站,油缸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张艳强。