

安徽电梯无线对讲 电梯无线对讲报价 安徽浩立拓价格优惠

产品名称	安徽电梯无线对讲 电梯无线对讲报价 安徽浩立拓价格优惠
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

产品详情

数字电梯无线对讲系统机房使用说明

- 1、侧面板的录音孔为录音用，具体录音步骤见第十节
- 2、侧面板的[音量]旋钮：可调高或调低通话器的声音大小。
- 3、侧面板的红色灯、绿色灯：绿色灯为电源指示灯，红色灯为正在发射工作指示灯。
- 4、侧面板的[麦克]孔：提供外接麦克风的工作方式。
- 5、侧面板的[副机]孔：三方五方通话接通话器用，提供两条信号线，绿色为正，黄色为负。
- 6、侧面板的[电话]孔：一般接机房电话用，提供两条信号线和两条电源线，绿，黄为信号线同副机信号线一样，如果是多路分机接三方或五方通话，电梯无线对讲报价，接到另一个机房的信号线可直接用此线，黑红线为12V直流电源线，红为正，黑为负，具体接线见多路分机接线图。

数字电梯无线对讲系统分机和主机通话功能说明

分机呼叫主机：

在分机插上天线，通电后，机房、轿厢、轿顶、底坑，电梯无线对讲系统报价，任何一方轻按呼救键都可以呼叫主机，在有人值守状态下主机收到分机呼叫后接通即可和分机通话，在无人值守状态下主机会自动接通分机呼叫然后再转移到外界电话上，外界电话接通后即可和分机通话。

主机呼叫分机：

在有人值守状态上，值班人员只要在主机上输入分机号，然后再按一下“呼出”键，即可接通此分机和分机通话；在无人值守状态下，外界电话需要先拨通主机上的手机hao码，电梯无线对讲厂家，然后按提示输入分机号，再按一下“#”结束，就可以接通此分机和分机通话。

数字电梯无线对讲系统分机录音步骤

如果分机需要重新录音

在上电的情况下，顶住分机录音孔3秒，分机工作灯闪烁此时为播放状态，安徽电梯无线对讲，再按一下录音孔分机工作灯为红（不闪）此时为录音状态，在需要录音的端口，插上通话器或机房电话，呼叫一下该端口工作灯变绿，此时可以对准通话器或机房电话讲话录音（例：一号电梯呼叫，速来帮助）（录音工具一般为机房电话、通话器或麦克风），录音时间为6秒，录完后分机工作灯自动变红。如果想听已录好的内容，按一下录音键工作灯闪烁，此时按一下端口的通话器或机房电话就可以播放录音了。

安徽电梯无线对讲-电梯无线对讲报价-安徽浩立拓价格优惠由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haolituo.com）是从事“工业风扇,电梯配套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蓝经理。