

SCGGZY5-1.8/800-1.0钢制圆柱散热器单片准散热量

产品名称	SCGGZY5-1.8/800-1.0钢制圆柱散热器单片准散热量
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	21.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGGZY5-1.8/ 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

暖气进水管热回水管不热解决办法：

1、暖气放气具体操作步骤：

准备工具：钳子，扳手，毛巾。

首先需要找到防水的地方，总共各有一个放气扣，上面进水口一个，下面回水管一个。如果实在找不准的话，可以试着摸一下，一般情况下，热的是进水管，凉的是回水管。

测试是不是由于没排气造成的回水管不热。

先放进水管的气，在放气的时候要有人看护，因为放气的时候胶管可能会出现跳动的情况，然后用钳子打开阀门，用准备好的毛巾，裹住阀门的周围，因为在放气的时候可能会有一些水溢出。防止水外泄。

放回水管的气，在放气之前要先关闭回水管的主阀门，一般情况下是绿色或者红色把柄，转90度自动关闭。放气过程和进水一样，只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。

逐个放每个屋的单水管，一般每户有3-4个。具体操作是关闭主回水阀门。并且关闭各个单管的阀门，只留其中一个是回水的。如此重复每个单管即可。

什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。

最后打开所有通水阀门。包括主回水管，各个单管。关紧那两个放气阀，用钳子，但是不能用力过猛，否则容易引起阀门损坏。

注意，一定要关紧那两个放气阀，用钳子，但是不能用力过猛，否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题，一定要马上关闭主进水管的住阀门，即可断掉水源。然后再采取其他措施。