

安徽特力重工 双速多用绞车图片 宜宾双速多用绞车

产品名称	安徽特力重工 双速多用绞车图片 宜宾双速多用绞车
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

操作双速多用绞车必备常识： 工作前的常识：？

- 1.检查钢丝绳，钢丝绳应符合《煤矿安全规程》的有关规定；？
- 2.检查钢丝绳固结是否可靠，各联接螺栓是否紧固，绞车安装是否牢固等；？
- 3.检查减速箱内润滑是否充足，发现不足应适量补充，但润滑油油质不得随意更改；？
4. 检查使用电源、电缆和电器设备的接线是否正确，接地是否安全，是否有漏电现象.

工作时的常识：

- 1.绞车司机应集中精力，注意倾听信号；？
- 2.绞车工作时，注意整理钢丝绳，使其缠绕整齐，工作时钢丝绳不能全部放完，双速多用绞车厂家，在卷筒上至少保留三圈；？
3. 变换速度时，在绞车停稳且空载下，方可搬动调速手把换速，双速多用绞车图片，严禁在绞车运转情况下搬动调速手把. 调速手把严禁置于空档，严防溜车！？
若调速手把搬不动，可点动电动机，再搬调速手把，且勿硬搬、硬砸.？

工作后常识：

- 1.工作结束后应将钢丝绳整齐地缠绕在卷筒上，切断电源，jsdb系列双速多用绞车，关闭开关；？
- 2.消除机器上的灰尘、杂物；？

3.交接班时必须把本班发现的不正常情况向下一班交待清楚，以便消除不正常情况。

正确的操作双速多用绞车是操作人员必须要做到的事，好了内容这里就结束了，希望大家都能够深刻认识了解双速多用绞车！

双速多用绞车运行中注意事项：？

严格按信号操作，信号不清不开车，神志不清不准上岗，不准由非司机人员代替上岗；

起动前必须看清钢丝绳是否松绳太多，否则应先拉紧到适当程度；？

起动时，松闸与紧闸必须平稳过渡，不得猛松狠闸。向下运行时，松绳速度与推车速度相等，不得松绳太多，防止在过变坡点时，造成严重的松绳冲击，宜宾双速多用绞车，甚至发生断绳跑车事故；？

正常运行中，两手应不离开制动手把，精力集中，严禁与他人交谈；？

运行中密切注视排绳情况。钢丝绳不得有打结、扭绕、堆挤现象，绞车不得有跳动扭摆情况。注意电动机的运行声响，发现异常立即停车；？

下放重物时，严禁电动机不给电松闸放飞车；？

电动机运转后，严禁两个刹车手把同时刹住。同时也严禁在两个刹车手把处于刹车位置时，按动起动按钮；

提升负荷（重载车数）不准超过规定要求。

双速多用绞车工作时可能发生的故障及消除方法一般有以下三种情况：

1.故障现象：开机时电机不转后发出叫声；

原因分析：载荷过大或接触不良；

排除方法：停止运转使电机反转卸载或检查接线。

2.故障现象：机器跳动；

原因分析：安装不牢或地基不平；

排除方法：整理地坪或重新安装。

3.故障分析：机器声音不正常；

原因分析：零件装配不正常，零件磨损过多或连接松动；

排除方法：停车检查，整修。

徽特力重工矿山机械制造有限公司（www.tlzgksjx.com）为客户提供“矿山机械,绞车,刮板机,耙斗装岩机”等业务，公司拥有“特力”等品牌。专注于采掘设备等行业，在安徽宿州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。