

油品装卸鹤管

产品名称	油品装卸鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

油品装卸鹤管的主要结构：

- 1、立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩。
- 2、内臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 3、外臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 4、外伸臂：实现将介质送入罐车内。
- 5、弹簧缸平衡系统：平衡垂管、外臂重力矩，减轻外臂上、下运动阻力。

油品装卸鹤管安装操作

- 1.检查油罐的完好性，油车所带防火罩合格有效。检查静电接地线，确保接触良好和夹在合适位置。
- 2.静电接地线应在卸油前连接好；按规定做好稳油静置工作；做好卸油口的密封、减少油气外逸措施等相关工作。
- 3.装卸油时,插入车内的油品装卸鹤管要保证垂直.插到油罐底部，插入和拔出的速度不应超过1米/秒。
- 4.将溢油探头放至油罐口安全高度位置。
- 5.按照收发油系统的要求进行收发油开关的操作或控制。
- 6.油品装卸鹤管装卸油作业完毕后，应排气、放空余油才能提出罐口归位。
- 7.拆除静电接地线并检查其他设备复位，车辆才允许离开。

油品装卸鹤管保养：

- 1.当发现油品装卸鹤管接头有明显渗漏时，应停止工作，放净存油，即可拆开检查，一般应先检查密封圈是否老化、磨损，密封口是否破坏，如果破坏应采取研磨等修复措施，当研磨后不能保证其配合尺寸和配合精度时应更换。一般易损及易变质老化零件，出厂装箱时均有一定数量的备件，以利用户使用。
- 2.旋转不灵活时，应检查转动配合部位是否润滑良好，如属缺油造成，应定期(每季一次)按量加满润滑油(脂)。
- 3.凡属拆装，不论是否更换部件，在重新装配后应按出厂检验标准进行压力试验，其具体规范为，试验压力0.6Mpa，转动各旋转部分，能达到运转灵活且不渗不漏即可认为合格，重新启用。
- 4.每半年对油品装卸鹤管外观进行检查,对表面生锈或油漆有损的地方进行修补。

如需采购装卸鹤管，欢迎来电！