

装车鹤管 装车鹤管

产品名称	装车鹤管 装车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

鹤管是用于公路和铁路槽车在敞开或密闭状态下进行各种液体和液化气体的顶部或底部装卸，适用载质为液化气、石油石化产品、酸、碱等化工产品。

装车鹤管使用范围：

- 1、用于槽车顶部敞开式和密封式底部装卸操作
- 2、在装卸工程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动
- 3、可采用手动或气动操作
- 4、平衡可通过弹簧缸来实现
- 5、有多种附件可供选配以实现安全操作或环境保护
- 6、管道可采用不锈钢或PTFE衬碳钢等材质制造
- 7、适用于汽、煤、柴油、液态化工介质的汽、火车顶部装卸。

装车鹤管部分结构部件介绍：

1.旋转接头

由转动部件及密封件组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对转动的并能承受载荷的部件。以实现运动及法兰接口的对接。

2.内臂

用于连接输送管道和外臂的部件。

3.外臂

为装车鹤管的主体部分，可以实现水平方向和垂直方向的转动。

4.平衡系统

平衡装车鹤管内臂和外臂及垂管的重量，能够使得臂操作灵活、轻巧。平衡系统就是弹簧缸，缸内弹簧为压缩弹簧。

5.主密封

是选用一级聚四氟乙烯材料，辅以碳纤维等高性能填料经过特殊的工艺精制而成的。它除具有聚四氟乙烯耐腐、耐磨等特性外，还提高了负荷下耐蠕变和耐高低温，内部的不锈钢弹片解决了弹性补偿问题，密封效果好，使用寿命长。广泛地应用于鹤管旋转接头部位密封。

6.垂管

实现装车臂伸入槽车内，铝合金垂管克服了钢质材料与罐车碰撞可能产生的危害。

鹤管在装车过程中应注意的事项：

- 1.收放梯子、拆铅封，开关槽车盖、收放鹤管动作要轻，要防止撞击，产生火花。
- 2.装车过程中，装车人员要不时检查装车情况；控制好装车流速。
- 3.检查鹤管锁紧装置，防止反作用冲起鹤管，造成跑油事故。
- 4.检查放空阀是否关严。
- 5.油气区内严禁使用非防爆设备，严禁接打手机。

装车鹤管需要客户提供具体参数才能确定型号进行定制，如需购买欢迎来电联系。