

卸车鹤管 槽车卸车鹤管

产品名称	卸车鹤管 槽车卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

卸车鹤管

鹤管是用于公路和铁路槽车在敞开或密闭状态下进行各种液体和液化气体的顶部或底部装卸，适用载质为液化气、石油石化产品、酸、碱等化工产品。卸车鹤管是有顶部卸车鹤管和底部卸车鹤管两种安装方式。

卸车鹤管部分结构部件介绍：

1.旋转接头

由转动部件及密封件组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对转动的并能承受载荷的部件。鹤管采用4套旋转接头，以实现三维运动及法兰接口的对接。

2.内臂

用于连接输送管道和外臂的部件。

3.外臂

为鹤管的主体部分，可以实现水平方向和垂直方向的转动。

4.平衡系统

平衡鹤管内臂和外臂及垂管的重量，能够使得臂操作灵活、轻巧。平衡系统就是弹簧缸，缸内弹簧为压缩弹簧。

5.主密封

是选用一级聚四氟乙烯材料，辅以碳纤维等高性能填料经过特殊的工艺精制而成的。它除具有聚四氟乙烯耐腐、耐磨等特性外，还提高了负荷下耐蠕变和耐高低温，内部的不锈钢弹片解决了弹性补偿问题，密封效果好，使用寿命长。广泛地应用于鹤管旋转接头部位密封。

6.快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件。

7.球阀：手动控制装卸开关。

8.拉断阀（可选）：用于同汽车槽车接口连接的紧急脱离阀件。

槽车卸车鹤管在使用时安全操作规程？1、按到卸车鹤管任务后，检查各贮罐液位、压力、温度及管路情况，确定卸车方案。

2、待槽车在卸车鹤管台规定位置停稳后，熄灭发动机，拉紧手闸（若是斜坡，槽车轮胎还须垫防滑块），连接槽车与卸车台地面静电接地线。3、将槽车气、液管与卸车台气、液软管接好，开启槽车气相紧急切断阀和气相阀门。4、打开贮罐、卸车台的气相阀门，调整阀门状态，将贮罐气相与槽车气相连通。5、按操作规程启动压缩机，抽取贮罐气相给槽车升压。6、当槽车达到规定压力时，开启槽车和卸车鹤管台的液相阀门，开启槽车液相紧急切断阀，开始卸液。7、卸车过程中，要注意保持两者压力差，不断检查作业情况，发现异常情况及时处理。8、卸液结束后，关闭各液相阀门。9、改换压缩机的进排气方向，使槽车气相输入贮罐。槽车降压至0.2MPa以下，但不低于0.1MPa。

10、按操作规程停止压缩机。

11、关闭槽车紧急切断阀和各阀门，然后拆下接地线，打开放散阀放掉，气液相管内气体。

12、拆卸卸车鹤管台气、液软管，关好槽车阀门箱，检查现场并在通风5-10分钟后，槽车方可起动行车。

13、做好卸车鹤管记录。

14、遇雷雨天气，附近发生火灾，气体泄漏，压力异常等不安全因素时，不能进行卸液操作。

卸车鹤管需要客户提供具体参数才能确定型号，如需购买请联系。