

液氨鹤管 液氨卸车鹤管

产品名称	液氨鹤管 液氨卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2543 尺寸:DN50 材质:CS 304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管就是用于液氨装卸车的鹤管。液氨鹤管和槽罐车连接的接口形式通常是不锈钢快速接头连接，主要根据槽罐车罐口的连接形式而定。

液氨卸车鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
 2. 设计温度：按要求
 3. 输送介质：液氨
 4. 接管法兰标准：HG205925. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN256.
- 接车形式：304快速接头

液氨卸车鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关

8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。