

50千瓦汽油发电机水电占用

产品名称	50千瓦汽油发电机水电占用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

50千瓦汽油发电机水电占用主要用途:

- 1、电解电容器老练，钽电容器赋能
- 2、电阻器、继电器，马达等电子元件老练，例行试验
- 3、实验室，电子设备、自动测试设备
- 4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备

产品型号：B-50GDI

发电机参数

- 额定功率KW 50
- 备用功率KW 52
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 480

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

50千瓦汽油发电机水电占用汽油发电机组的启动和运行

1. 检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。
2. 检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。
3. 检查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。
4. 把燃油开关没在“ ON “ 位置，打开油门。冷机启动时关闭化油器阻风门（停机不久的热机再次启动时不要关阻风门；以防燃油过多赞成难以启动）；将化油器节气门适当关小；把汽油机点为开关设置在“ ON “ 位置。
5. 人工启动系统启动方法用左手固定机组，右手拉启动轮手柄，稍微拉动拉绳，当感到启动爪已经旋出接触到启动盘并同轴旋转时，则用力以平滑而快速向水平方向拉动启动轮手柄，连续数次直到机组启动为止。
6. 电启动系统：右手按动电启动按钮，左手可控制节气门，启动电机连续工作时间不宜过10秒钟。如一次启动不成功，应于二分钟后再次第二次启动。如连续三次启动不成功，应检查原因。
7. 机组启动后，让启动手柄借助回弹启动器自动回收启动盘，不允许在汽油机工作时再拉起动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2~3分钟，使润滑油能均匀地布在各磨擦面上。
8. 机组在运转过程中，一定要使用空气滤清器；不准乱动机器上各零部件，更不要在运转拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以防产生意外事故。
9. 机组必须在通风良好的条件下使用，防止废气排放，不畅造成其工作条件恶化和操作人员废气中毒现象产生。
10. 机组需停止工作时，首先应切断负载电源让发动机在空载条件下运行1~2分钟左右，关闭燃油开关，使点火开关设在“ off “ 位置，使汽油机终止工作。