

金太阳新纺织机配套 液压翻斗运输车价格 山西液压翻斗运输车

产品名称	金太阳新纺织机配套 液压翻斗运输车价格 山西液压翻斗运输车
公司名称	无锡市金太阳新纺织机配套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市东北塘石新路100-2号
联系电话	13951569826

产品详情

如何正确使用手动液压搬运车？

操作手动液压搬运车主要考虑两方面：1、取出设备2、插取设备，下面针对这两个方面我们做一个详细的解答：

取出设备：直接从设备存放区取出手动搬运车。在手动搬运车初始状态时，用双手握住手柄将其顺时针转动90°，液压翻斗运输车参数，然后下压手柄使其与地面成一定角度后用力拉出，沿通道路线行驶。行走过程中应单手握紧手柄拉动手动搬运车，身体向前，目视前方。

插取设备：从设备存放区取出手动搬运车至货物存放位置后停放好设备再用货叉插取托盘货物。

(1)将货叉推入托盘槽内，手柄应与地面或货叉保持垂直。同时，手臂伸直，两手同时抓住手柄的两端。将手动搬运车面向托盘槽停放，保持舵柄与地面或货叉垂直，手臂延伸，将货叉推入托盘槽内。

(2)将舵柄下压启动液压设备。

(3)身体后退，液压翻斗运输车报价，双手握紧舵柄下压，反复上下摇动，使所插取的货物托盘底部上升至所需高度。

关于手动液压搬运车操作步骤、保养检修

当我们购买了一台手动液压搬运车的时候，我们好多时候不太了解如何操作，使用完了又该如何保养检修，下面就有手动液压搬运车专业生产厂家专业为您解答：

操作步骤主要分为四步：

打压；将控制手柄打到下位，按下方向柄，山西液压翻斗运输车，即可对叉车进行打压。所叉货物重量严禁超过叉车所限重量；

拉货；打压将货物离地后，将控制手柄打到中位，即可拖动货物，在拉货时不可奔跑，需缓行；

卸压；将货物拉到目的地后，将控制手柄打到上位，对叉车进行卸压，直到货物着地；

空车运行；在空车运行时应将叉车适当打压升起以免前轮轴支撑架与地面接触磨损。

手动液压搬运车周期性维护计划如下：

- 1、选择周期性维护方法。周期性维护工作包括清洁、紧固、检查及更换等措施。
- 2、确定维护周期。维护周期以维护保养过程中具体周期为依据。
- 3、指定维护责任人。设备在周期性维护由操作人员和机修人员共同完成，操作人员协助机修人员完成设备部件的清洁、检查、润滑及更换等工作。
- 4、确定周期性维护内容。周期性维护内容见表9-4

金太阳新纺织机配套-液压翻斗运输车价格-山西液压翻斗运输车由无锡市金太阳新纺织机配套有限公司提供。无锡市金太阳新纺织机配套有限公司（www.goldensunxf.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡金太阳新纺织一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丁总。