

干粉搅拌机生产厂家 武汉干粉搅拌机 扬尘机械

产品名称	干粉搅拌机生产厂家 武汉干粉搅拌机 扬尘机械
公司名称	郑州扬尘机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区中原西路131号湖光苑18号楼4单元601室
联系电话	19903717531

产品详情

随着建筑行业的不断发展，干粉砂浆已经发展起来，干粉砂浆的功能又是什么呢？我们应该仔细看看，这样我们就能买到更满意的干粉砂浆搅拌机。干粉砂浆搅拌机有底座、搅拌筒和传动组。该结构非常简单，易于理解。

干粉砂浆设备是一种很厚的重型建筑设备，是由合成树脂乳液和不在它的彩色砂颗粒和各种添加剂的同一水平，生产过程和生产过程的一般建筑涂料是不一样的，不需要通过高速搅拌和研磨过程中，主要是物料的混合过程，所以你不能使用普通涂料的生产设备，可用于生产混合浓浆搅拌机。

【扬尘机械】公司能针对每位客户的实际状况（投资规模、厂房条件、物料特性、产品配方等），为客户量身打造合理的实用高效设备方案。欢迎前来咨询。

如何安全使用干粉搅拌机，下面跟着小编的脚步一起去了解下吧！

混凝土搅拌机操作步骤：

- 一、将立柱上的功能切换开关，拨到“自动”位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动控制运行。
- 二、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，可按下停止钮然后可重新启动。
- 三、按下启动按钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。

四、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

【消尘机械设备】是一家从事自主研发、生产、销售、维修除尘设备、混合机械、干粉砂浆成套工程的专业生产厂家，现生产有除尘设备，干粉砂浆设备，保温砂浆设备，腻子粉搅拌机，等一系列建材混合机械。

干粉搅拌机

操作注意事项你了解吗？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

一、用测量规检测叶片与锅壁之间的间隙应为 $3\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，若间隙超差时，可调节叶片的上下位置来达到规定范围。

二、每次使用后对搅拌叶、锅应及时清理干净，电器部分应避免剧烈震动，远离水和高温，注意防尘。

三、混凝土搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。

四、混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快二~三转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。

【消尘机械设备】公司拥有一批高层次的管理人员和一支技术过硬、善于钻研的开发设计团队。公司定期对员工组织培训,确保员工素质与技能不断提升,满足市场发展需求。