

卡斯特高空 直臂式高空车 高空车

产品名称	卡斯特高空 直臂式高空车 高空车
公司名称	深圳市卡斯特物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永一工业区新田大道126号
联系电话	13828861998

产品详情

租赁高空作业车需要了解哪些知识

租赁高空作业车需要了解哪些知识？这个对于一般的租赁者其实并不是十分的熟悉，如果是不知道这就需要和租赁公司进行详谈，有的时候描述不清楚也会出现车辆派遣失误的现象。为了让您合理的租赁高空作业车，我们建议您仔细看一下下面的知识，方便您的后期租赁。

租赁高空作业车需要了解哪些知识

1.租赁车型

目前高空作业车有车载式，自行式，升降平台等等，您需要知道您租赁的车型。

2.租赁目的

高空作业车适用范围比较的广泛，例如路灯安装，维护，维修；信号灯安装，维护，维修，桥梁建设，外墙建设等等。

3.租赁费用

每一个公司，不同的客户租赁的计费方式有所区别。一般是按照/小时进行收费，如果是长期租赁会有一个总的价格，这个需要您根据工程的时间进行计算。

4.使用时长

高空作业车租赁并不是说使用的时候收费，停止的时候就不收费。而是从工作开始到本地租赁结束进行

收费的，您需要合理的安排人员的施工，尽量缩短车辆使用时长。

自行式高空作业平台使用须知——深圳市卡斯特物流设备有限公司—全国专业高空车出租、专业高空车租赁

高空作业是一项危险系数较高的工作，不仅要求工作人员有较高的技术水平，还需要把硬件----高空作业平台调整到最符合状态，这样才能安全工作两不误。

一、检查内容

- a.电源线是否完好。
- b.各按钮是否有效。
- c.检查渗漏油现象。
- d.检查行程开关是否失效（用手将行程开关推进，确认开关的动作）。
- e.臂架上各交叉点螺母是否紧固

二、使用须知

1、升降机的使用

- a.按规定载荷工作，严禁超载使用。在特殊应急情况下最多不得超载10%。
- b.在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作。
- c.在动作过程和处于上升位置时，不得移动升降台。
- d.升降台工作时，必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。
- e.严禁在工作台上进行任何带电作业。
- f.发现升降台工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查。以免升降台受严重损坏

2、蓄电池的使用

- a.自行式高空作业平台的蓄电池在使用前应按照使用电流的1/10进行充电3-5个小时，以后每当电力不足时都应按照使用电流的1/10进行充电。如需急用，可按标准充电电流的二倍进行充电，这样可减少一半的充电时间，在无任何仪器仪表的情况下当发现有大量气泡冒出时充电结束。在不经常使用的情况下也要补充电流然后才能使用，严禁将电全部使用完后才进行充电。

b. 电池要远离明火，避免正负极接触、短路或正负极接头松动。请勿用干布擦拭电池，以免产生静电火花。请在通风良好处使用或充电，充电时若有火花请松开排气栓。电池充电或在旁边工作时，要注意个人防护。电池内含有硫酸液，直臂式高空车，应避免接触皮肤、眼睛、衣服。一旦接触，请用大量清水冲洗。

c. 为使电池发挥更好的性能和延长使用寿命请注重电池的维护：定期检查液面，如果低于水线时，用蒸馏水或纯净水补至水线，绝不可添加硫酸液，密闭电池无需检查液面及补液。

d. 当电池的电压不足且灯光暗淡，起动无力时，应及时进行车外充电。

e. 避免用大电流长时间充电，严禁反充电。

f. 若充电时充电液温度高于45°C，应立即停止充电，待液温下降后再进行充电。

g. 阴暗干燥处贮存，不可靠近热源。

h. 直流电瓶为动力源的机器在使用后必须关闭电瓶电源，否则电能耗尽，影响下次使用及电瓶寿命。

寿命。

高空作业车租赁的时候一定要在现场就对高空作业车进行检查，以免把作业车租回去以后发现用不了，最后再来进行现场更换，这样在现场进行检查，更加的省事。

首先、基础部位

看看高空作业车基础地方有没有出现下沉，底部有没有积水，在检查的时候还必须要看高空作业车的接地系统是不是符合要求的，地下室顶撑计算方案以及系统是不是可以正常运行，底部的弹簧缓冲器是不是具有良好的弹性，高空作业车的底层进出口出必须要有保护工人安全进出的防护棚。

第二、架体结构

在检查高空作业车架体结构的时候，一定要先查看标准节以及基础节那里连接螺栓的情况，看看他们有没有弄紧，螺栓必须要根据高空作业车使用说明书上面所强调的一样设置弹簧垫或者是双螺帽。整个架体的各个部位之间的焊缝都必须是完好没有裂纹的。特别是对于高空作业车说明书上面对于附着杆件所要求规格样式以及材质情况说明，不可以随意进行更改，而且附着杆之间的距离也必须设置成六米一道。

这样才符合说明书上面的要求，包括整个附着感的紧固方式以及连接方式都必须要按照说明书上面的要求来进行，不可以随意进行更改，特别是在进行高空作业车租赁检查的时候一定要重点检查作业车上面的螺栓有没有用钢筋进行替代，直臂高空车，如果发现在高空作业车钢筋的两端直接焊了一个钢筋头的话，一定要提出来，更换高空作业车，因为这样的做法会导致高空作业车在正式工作的时候出现不必要的危险情况。

第三、机械传动系统

高空作业车的机械传动系统一般有两种情况，一种就是开启式，另一种就是封闭式，

1、其中高空作业车的锥鼓式限速器、涡轮以及蜗杆减速箱的制动部位全部都是封闭式的，而别的地方都是开启式的。当然高空作业车的封闭地方没有办法进行详细的检查，但是可以看看变速箱会不会漏油。锥鼓式限速器上面标注出来的检测日期是不是超过了国家的检测周期，而且限速器还必须要经过国家有关部门的检测并进行铅封，不可以对他们进行调整以及更改。

2、检查开启式地方的时候要先看机器各个传动部位之间的间隙大小情况，高空车，间隙大小要在零点二到零点五毫米左右的样子，而且齿条以及齿轮咬合时候之间的间隙大小也必须要要在两毫米左右，不可以太大，蜘蛛高空车，因为如果他们之间的间隙太大就说明齿轮齿条的磨损情况非常严重，在使用这样的高空作业车的时候，也容易出现不必要的危险情况。

把以上这些地方都检查好了，你的高空作业车租赁回家以后就可以放心使用了。这不仅是对自己认真负责，同时也是给高空作业车租赁公司一个提醒，提醒他们也要定期对作业车进行检测，以免在租赁的时候发现问题，影响自己的租赁工作

卡斯特高空(图)-直臂式高空车-高空车由深圳市卡斯特物流设备有限公司提供。深圳市卡斯特物流设备有限公司(www.kstgkc.com)是从事“高空车设备租赁,专业高空车租赁,高空车设备出租”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:郑先生。