

鹤管厂家 鹤管生产厂家

产品名称	鹤管厂家 鹤管生产厂家
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

鹤管厂家

连云港广优机械设备有限公司批量生产鹤管，是鹤管生产厂家，欢迎客户来电咨询。

鹤管是能够适用于各石油库发放各类燃料油，也可用于化工及其它行业收、发各类液体原料的汽车灌装作业。

鹤管安装：

- 1、发油台与鹤管连接处配有相应的标准法兰，并保证基础法兰牢固可靠，法兰盘距地面高度为2.1~2.2米，鹤管倒装时法兰盘距地面高度为2.7~2.8米。
- 2、产品出厂时已作密封性试验，用户安装时只需参照结构示意图，先将水平短管与发油台上基础法兰连接好，然后连接水平短管与升降臂组，接着安装平衡器连接平衡器拉杆。
- 3、总装完毕后，进行平衡器的调整，先将升降臂举至约60°以上拧下平衡器尾端盖，调节螺杆使鹤管在-15°~60°范围内能停稳即可。
- 4、安装过程中，每个法兰面必须轻清洁干净，有密封槽的必须用黄油将O形圈装好后再连接。
- 5、在每个销轴转动部分及弹簧平衡器安装使用前必须涂润滑油。
- 6、安装水平回转器项时要注意牛角角度，角度不正确要重新调整好。

鹤管生产厂家

鹤管旋转接头的维修与保养:

1、每次装卸车过程中，检查各旋转接头是否泄露，如果有泄露及时更换密封圈。2、每月检查一次紧固件是否松动，如有松动请及时紧固。3、每季度更换旋转接头和密封圈。4、每季度用油枪向旋转接头滚道内注入润滑脂。5、每半年对槽车流体装卸管外观进行检查，对表面生锈或油漆有损伤的地方进行修补。6、平衡系统的调节可参照说明书自行调节，请不要随便将弹簧钢拿下，更不要将弹簧钢割开或锯开。

公司主要经营：鹤管,装车鹤管,卸车鹤管,装卸车鹤管,液氨鹤管,液化气鹤管,甲醇鹤管,拉断阀,不锈钢拉断阀,紧急拉断阀,低温拉断阀等流体装卸臂及管道配件