

# 挖掘机液压鹰嘴剪的油封拆卸安装

产品名称	挖掘机液压鹰嘴剪的油封拆卸安装
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250RT 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

## 产品详情

在拆除钢结构的时候会使用挖掘机液压鹰嘴剪，便于使用，挖掘机液压剪是挖掘机使用中不可少的部件。在安装方面也应该注意要求。如何完成它的油封安装：

- 1、先用抽纸或者软布擦拭活塞及活塞环、上缸体，保持干净没有杂质。虽然挖掘机液压剪油封的型号不是一样的，但是安装的过程是相似的。
- 2、上缸体大O型圈，以及白通，活塞环里的阶梯封，需要注意方向的安装，不要安装反了。
- 3、在中缸体前端安装主油封和尘封，开始组装，活塞打击端朝地倒立安装活塞环，加注液压油润滑，然后橡皮锤平衡敲打，进入行程的一半就可以，在中缸油封处抹上液压油，活塞一样，装入中缸体，注意铁锤打击力度，保持平衡去捶打，避免误伤油封，活塞安装到位后再使活塞环归位，也可适当清洗阀芯，安装上缸体，通体螺丝固定，安装，调试。

注意：不管是挖掘机液压剪使用油封还是其他行业使用油封，都是需要检查的。确保油封可以正常的工作，避免故障的发生。在选择油封的时候要注意外观是不是处理干净、测量尺寸看材质和韧性来选择质量好的破碎锤油封。

挖掘机液压剪油封安装，主要是为了能让它的密封更好，同时也能提高挖掘机的使用效率，在安装油封的时候注意安装位置是否和油封符合，然后才能安装。