

# 多功能装载机 迷你多功能装载机 蓝博机械

产品名称	多功能装载机 迷你多功能装载机 蓝博机械
公司名称	济宁蓝博机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区金宇路商动力大厦503
联系电话	15564726362

## 产品详情

### 多功能装载机操作方式

操作时必须严格按照安全规程具体的操作是这样的，先将钥匙插入电锁孔中，松开手闸，手按喇叭，发出开车信号，检查脚踏刹车，然后发动铲车进入作业区域。铲斗的升降与倾斜各种车型的控制方法是不一样的，铲车司机在工作时必须高度集中思想，防止安全事故发生停车时司机拔出钥匙准备离车时，必须拉紧手闸。机器的前部有一个铲斗，便于拾取物品和沙子，通常用于清洁和装载物品以及沙子和砾石。

司机还必须做好铲车的日常维护，例如，经常检查刹车片的间隙是否合适，打注黄油，紧固螺丝，内燃机铲车还应经常检查机油的油位，检查液压系统是否完好，并做好日常清洁工作。此外叉车司机还需学会常见故障的原因分析及排除方法，了解铲车保养的时间及保养项目，让设备处于好的工作状态。开始装土用前进一挡，铲斗放平地面，慢慢向前开进，当土进入铲斗后用操作手杆将铲斗口翻转向上，这样土就装在铲斗里了，之后用升降操作杆升起铲斗，挡位放入倒挡退出来后再用前进挡慢慢开到汽车车箱前！注意！汽车车箱应是横放，铲车铲斗应在车箱正上方中间位置，再用翻转手杆转动铲斗口至下方既可，再用倒车挡倒车和汽车有安全距离放下铲斗翻转平地面！多功能装载机的用途，在公路施工中，装载机用于路基工程的挖掘水泥料场的装卸，推土作业。

### 多功能装载机的使用注意事项

恰当运用多功能装载机知识普及轮胎，会增加其使用期；不然，车胎的损坏会减少其使用寿命。运用多功能装载机的常见问题如下：

1、给车胎打气，多功能装载机供应商，使车胎的充气压力符合要求规范。适度调节气压。在农田工作时可适度降低一些，运送工作时可适度调高些

- 2、要按时检查调节，避免出现前轮子摆头。
- 3、恰当使用，尽量避免急刹，不要再猛抬离合。不要再高速转急转弯，陷泥里时不用乱轰油门，那样会加重前车胎侧滑和轮胎滑磨。
- 4、两侧刹车盘磨损不同时，还可以调换使用。
- 5、尽可能避免车胎受太阳暴晒和油浸，别在蜿蜒曲折的路面上高速行驶，禁止猛撞路障。
- 6、储存禁用时，按规定气压做好充气。

在操作之前，应检查多功能装载机。每个液压管的轮胎压力和接头液压控制阀是否正常，润滑部件是否缺油。

在操作过程中应始终注意周围人的情况，特别是倒车时，要注意车辆后面是否有行人。在操作过程中，不允许任何人上下车。特别是严禁坐在或站在铲斗和机架上。在多功能装载机空斗行驶时，请勿将铲斗抬得太高。

在不平坦的地形驾驶和转弯时，多功能装载机，严禁将铲斗提升到较高的位置。

斜坡不得进行保修工作。在陡坡上应严格禁止转弯，倒车和停车。当火灾在斜坡上熄灭时，铲斗应接地，制动器应在起动前牢固固定。

夜间工作时，应完成现场照明。

操作完成后，小型多功能装载机图片，多功能装载机停放在平坦的地上，迷你多功能装载机，铲斗落在地面上。液压缸应使液压缸缩回，控制杆置于中间位置进行清洁，润滑后门窗关闭。

多功能装载机-迷你多功能装载机-蓝博机械(诚信商家)由济宁蓝博机械有限公司提供。济宁蓝博机械有限公司(www.jnhaohong.1688.com)位于济宁市任城区金宇路商动力大厦503。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蓝博机械在路面机械中享有良好的声誉。蓝博机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蓝博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.gyguanliji.com)还是从事果园开沟机，遥控果园施肥开沟机，多功能旋耕机的厂家，欢迎来电咨询。三、向车内卸料时必须将铲斗提升到不会触及车箱挡板的高度，谨防铲斗碰车箱，制止将铲斗从汽车驾驶室顶上经过。