

# 天津软化水设备 瑞尔环保软水设备

产品名称	天津软化水设备 瑞尔环保软水设备
公司名称	天津开发区瑞尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区海泰国际产业基地
联系电话	13820515185

## 产品详情

它也可用于水处理的后续步骤以防止上游的水在管路中被细菌污染。纯水设备采用先进的反渗透膜元件、压力容器、高压泵、配以合理而又高效的前处理设备以及后处理精脱盐设备。源水 源水泵 机械过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 一级反渗透膜 二级反渗透膜 TOC脱出器 EDI系统· 低压开关保护 高压泵不会因供水停止而损坏。每年要将软水器拆卸一次，清理上下布水器及石英砂(性质:硅酸盐矿物) 垫层内的杂质，并巡查树脂的损耗量和交换能力，更换老化严重的树脂，对于铁的树脂可用盐酸(HCl)溶液进行复苏。

### 控制 ( control) 阀的安装与树脂填装(顶装形式)

第1步：首先将下布水器牢固安装在中心管底端，然后插入到树脂罐中央，在中心管上端低于罐口0.5mm处截断并导角，然后用胶带封住中心管口，以防树脂漏入。

第2步：将石英砂(性质:硅酸盐矿物)沿中心管周围空隙投入树脂罐，并使之在罐底铺平，石英砂高于下布水器上20mm，石英砂应按粒径级别分层铺装，主要起到布水作用(对于直径小于500mm树脂罐一般不装石英砂)。

第3步：将树脂均匀 (j ñ y ú n) 地装入树脂罐中，装至规定的层高后，再向注入10%的溶液，至浸没树脂为止，使树脂充分膨胀。

树脂装填完，应取下中心管的封口胶带，天津软化水设备，上述操作时应注意使中心管始终保持在树脂罐口的中央位置。

第4步：将上布水器安装到控制 ( control) 阀上，然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内，小心地沿顺时针方向转动控制阀，直至旋紧在树脂罐接口上(或用又叫法兰凸缘盘或突缘连接固定)。纯水设备高效率、低噪音的高压泵，降低运行噪音，减少耗电。脱盐率高，运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质及降低运行成本，且使用寿命长。产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。

注意上布水器与控制 ( control) 阀、中心管，下布水器与中心管必须严密，防止树脂跑出。中心管与控制阀必须严密不漏水，否则会出现窜硬水现象。

软化水设备的工作条件：

1.工作温度 ( temperature)：4-45 ；

2.工作压力：建议45-80PHOTOSHOPI之间;

3.进水水质：TDS建议低于200PPM、PH范围6.5~7.5原水不含氧(Oxygen)化 ( oxidation)物、颜色、浑浊物和有机物

软化水设备的特点：

(1) 出水水质优良，出水氢离子浓度指数接近中性。

(2) 出水水质稳定 ( 解释:稳固安定；没有变动)，短时间运行条件变化(如进水水质或组分、运行流速等)对混床出水水质影响不大。纯水设备高效率、低噪音的高压泵，降低运行噪音，减少耗电。脱盐率高，运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质及降低运行成本，且使用寿命长。产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。

(3) 间断运行对出水水质的影响小，恢复到停运前水质所需的时间比较短

天津软化水设备-瑞尔环保软水设备(图)由天津开发区瑞尔环保科技有限公司提供。天津开发区瑞尔环保科技有限公司 ( www.tjrjssb.com ) 是从事“ 环保设备,软水设备,软水器,全自动软水设备,软化水设备 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：瑞经理。