

青岛升降平台安装 青岛升降平台 青岛浩通

产品名称	青岛升降平台安装 青岛升降平台 青岛浩通
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

青岛浩通工业设备有限公司主要生产销售升降平台，青岛升降平台图片，升降机，液压货梯，登车桥

主要分类

升降机分为以下移动式，固定式，壁挂式，牵引式，青岛升降平台，自行式，青岛升降平台维修，车载式，伸缩式共七大类。

应用范围

升降机的应用范围：

- 1) 对物体体积较宽或较长有特殊要求的。
- 2) 一般升降机高度不应高于25米的。
- 3) 对于设备处于经济型考虑的。
- 4) 对于安装位置有限制。
- 5) 对于只运输货物的。
- 6) 一般适用于机械设备运输，纺织，工业运输。

升降机保养

每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员受伤。

A．检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；

B．上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。

C．检查液压油质和油位。升降台升至the highest时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

年终保养

A．检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。

B．卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后重新装上。

C．把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，青岛升降平台安装，按原位安装。油箱中重新注满新油。

升降平台安全操作注意事项有以下几点：

- 1、升降平台液压油有可能对人体健康产生不良影响，直接与皮肤和眼睛接触，可能引起巨大伤害；
- 2、严禁擅自拆卸液压升降台液压泵站上的各种阀、接头、附件和其他元件，部件的松动有可能引起负载的坠落和设备的损坏；
- 3、液压油会对环境造成污染，更换时应使用回收容器，并应采取相应的防漏和吸油措施；
- 4、液压油的使用和储存在一些特殊条件下会受到限制，请注意生产厂家的明示并遵守使用地所在国家的相关有效法律。

升降平台可正常使用的环境要求：

- 1、风力 3级时，严禁使用；
- 2、环境温度，5 ~45 ；
- 3、地面坚实，不得松软或有产生塌陷可能性；
- 4、雨雪天气请勿露天使用。

施工升降机不得使用脱皮、外露的电线、电缆。

施工升降机吊笼底板应保持干燥整洁。各层站通道区域不得有物品长期堆放。

施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。

施工升降机司机应遵守安全操作规程和安全管理制

度。实行多班作业的施工升降机，应执行交接班制度，交班司机应按本规程附录D填写交接班记录表。接班司机应进行班前检查，确认无误后，方能开机作业。

施工升降机每天使用前，司机应将吊笼升离地面1m~2m，停车验制动器的可靠性。当发现问题，应经修复合格后方能运。

青岛升降平台安装-青岛升降平台-青岛浩通(查看)由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司(www.haotonggongye.com)是从事“液压升降机,升降平台,液压装卸车,升降平台车,固定式登车桥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：王国磊。