

供应铸铁暖气片600喷塑柱翼内腔无砂对流暖气片

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应铸铁暖气片600喷塑柱翼内腔无砂对流暖气片 |
| 公司名称 | 衡水鑫京通金属制品有限公司 |
| 价格 | 25.00/片 |
| 规格参数 | 鑫京通:散热器 铸铁:散热器 河北:衡水 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区西环路路东（双冢段）（注册地址） |
| 联系电话 | 15930836040 13463849442 |

产品详情

铸铁暖气片怎么组装—铸铁暖气片安装方法

首先铸铁暖气片宜安装在外墙窗台下，铸铁暖气片的长度能与窗户的宽度相近，这样安装暖气片的好处是为了阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响，一般来说铸铁暖气片是明装的，因为内部装修要求较高，民用建筑可采用暗装，比如托儿所、幼儿园的暖气片必须采用暗装或加防护罩。其次铸铁暖气片的组装片数不宜超过下列数值(粗柱型20片，细柱型25片，长翼型7片)。

1、先与安装技术人员一起进行实地测量设计，确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置

，技术员根据实际情况并与业主沟通，确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等。

2、与暖气片施工技术人员签订施工协议，以确保施工质量和风险，一般施工单位要在施工协议上注明，暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气安装单位和施工单位为同一个单位势。

铸铁暖气片全过程保养措施五大要点:铸铁暖气片采暖全程中消费者需要注意的保养知识。今天带大家来了解一下我们在使用铸铁暖气片时应该怎样保养：

- 1、铸铁暖气片供暖系统水质须达到国家规定的标准。循环的PH值为7-10循环水的硬度在5 -18 ；
- 2、铸铁暖气片好采用闭环式采暖系统，严禁与无压锅炉连接；
- 3、铸铁暖气片正常使用时，铸铁暖气片出现部分不热现象使用放气阀，放出气体，待水溢出时，关闭放气阀；
- 4、铸铁暖气片需要清洁时，请勿用能够伤害喷涂表面的用具和有机溶剂，可采用肥皂水等温和的洗涤用品；后需注意应防止其他物体撞击或划伤铸铁暖气片。如果出现划痕应及时用同颜色的漆进行修补，避免出现大面积的脱塑及生锈。
- 5、铸铁暖气片厂家要求在非采暖期间满水保养，在停暖前1-2天必须关闭铸铁暖气片进回水阀门，使铸铁暖气片保证满水，并且水的含氧量为 0.1mg/l，如非采暖季节将水放出

，铸铁暖气片内腔留有残水，加之高温富氧，加速了铸铁暖气片的氧化，就会导致水线腐蚀，形成腐蚀点，因为钢是怕氧化的，满水养护可以起到一个氧隔离的作用，就隔绝了空气中的氧与暖气的钢发生反应。

产品图片：