

山西小型搅拌站设备厂家【长城建机】小型搅拌站

产品名称	山西小型搅拌站设备厂家【长城建机】 小型搅拌站
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

产品详情

如何区分移动式混凝土搅拌站的质量？今天跟大家一起来探讨一下，大家可以一起来分享和探讨。

一、传动系统应灵活工作，无异常噪声；

二、支撑线安装合理，设备安装正确

三、如果混合器是自落式混合鼓，其排放环的径向跳动不应超过进料口直径的1%。此外，还应检查搅拌机上振动筛的加固质量、筛和筛孔的合理尺寸、筛的安装精度；

四、水泥罐质量合格；

五、带式输送机、斗式提升机和悬臂牵引线应具有传动平稳、操作灵活、制动力高、无异常噪声和链条堵塞等特点；

六、安全阀无漏气现象；

七、检查计量系统的灵敏度和准确性也很重要；

八、注意降低机器的起升温度，达到合格证规定的温度；

【长城建机】公司成立初名为“荥阳县中原建筑机械厂”，后更名为长城建机，至今已有多多年。目前，拥有公司总部、北厂区和荥阳东区三个生产区，在全国设立有近200个经销单位和服务网点。

混凝土小型搅拌站生产过程中的操作指南及注意事项，下面跟着小编的脚步一起去了解下吧！

一、启动前的准备

- 1、操作人员应按生产指令规定的时间提前20分钟到达中控室，准备开车。
- 2、认真检查交接班记录，有无特殊机械故障和原材料库存，确保机器设备正常运转，原材料完全匹配。
- 3、操作人员必须到搅拌机、配料机、输送带、空压机等场所检查是否有操作人员、潜在的安全隐患和机械设备的明显故障。
- 4、打开控制柜主电源，依次启动空压机和主机，主机完全启动后按斜带和平带，同时启动控制计算机和监控屏幕。
- 5、打开混凝土出口门，将中间仓和搅拌机内的杂物和水全部排出。

其次，混凝土搅拌站的核心部件是搅拌机、平皮带和斜皮带。

二、混凝土搅拌站生产过程中的注意事项

- 1、仔细检查控制系统参数设置是否正常，是否有报警提示，如气压是否正常，门室是否关闭。
- 2、根据实验室质量控制人员提供的生产配合比准确输入控制计算机，同时输入待拌混凝土体积，开始生产。这里需要注意的是，不同机器的油箱容积比是不同的。要随时注意主机的电流变化，防止机器闷死。
- 3、操作过程中，注意观察各仪表、指示灯、皮带机、配料机的进料系统，发现异常及时清除大块石块和异物；出现紧急情况立即停止生产；立即切断电源并报告有关人员。
- 4、当混凝土卸载门在混合后打开，确保卸料口与搅拌车的进给口对齐。严禁洒水，造成浪费。卸料后，按门铃10秒钟，提醒搅拌车可以离开搅拌站。当连续生产开始时，必须防止或多或少的排放。

【长城建机】始终以质量和品质为核心，以创新为驱动，以客户为中心、以市场为导向的战略体系，善行、勤奋、创新、远瞻的企业精神，品质一如既往，承诺恒久不变，顾客的满意是长城公司永远的追求！

为了更好的使用混凝土小型搅拌站，在操作的时候一定要注意小心，避免因为小的细节问题导致出现为题，无法使用，得不偿失，混凝土搅拌站操作细则。

1、混凝土搅拌站运用前先检查：送电先按动开关，再合刀闸，检查操作是不是灵敏。颤动器、滚筒作业、拨料棍作业是不是正常。钢丝绳在卷筒上的环绕情况;出砣台的升降等是不是正常。如发现缺点，通知机电队处理。处理好后，方可运用。

2、一次上料不得过多，按配比上料，留意水灰比。搅拌均匀，一次搅拌时间不得少于一分钟，正常拌好的砣，应是很稠粥状。

3、固定专人开机，司机应熟悉各操作系统的效果原理，发现缺点当即停机检查。

4、电器部份应维护，电缆要维护好，防止损坏。

5、混凝土搅拌机应垫平，搅拌机漏斗下不得站人，以防漏斗下落花流水时伤人。

6、暂时停轨时，应守时(每隔二十分钟)，开动搅拌机，防止砣凝结或将滚筒内砣倒出，用水冲刷滚筒。

7、砣灌溉完停机后，应及时将滚筒和机外的砂浆用水冲刷收拾洁净。进料斗下每班收拾一次，以便进料料下放时落到政党规矩方位，并在外表涂一层油，待下次运用。

8、细心施行交接班原则，将上班机器作业情况、留意事项等交待理解。

【长城建机】在国内颇负盛名，并拥有广泛的用户群。部分产品出口到越南、老挝、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯，远销古巴、巴西等国家，深受国外朋友赞誉。