

青岛固定式升降机 青岛浩通 青岛固定式升降机厂家

产品名称	青岛固定式升降机 青岛浩通 青岛固定式升降机厂家
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

设备转场保养：

1. 检查电动机和蜗轮减速器之间的联轴器。并拆检减速箱，清洗各部件和密封件，更换过度磨损和变形零件及润滑油。
2. 对吊笼及导轨架等结构件锈蚀进行清理除锈补漆，对锈蚀比较严重的受力杆件进行补强处理。
3. 调整修复各安全门及机械联锁装置。
4. 检查润滑钢丝绳和各扣卡件，青岛固定式升降机咨询，有磨损过度必须更换。
5. 清洗检查天轮架总成，修复或更换新件。
6. 检查修整电气控制线路及操作台板开关器件。如线路有老化现象须更换。
7. 检查清洗驱动齿轮及各导向轮，如有过度磨损必须更换。
8. 检查限速器使用期限是否过期，如超出使用期限，必须送有检测资格的专业单位进行检测标定。

施工升降机不得使用脱皮、外露的电线、电缆。

施工升降机吊笼底板应保持干燥整洁。各层站通道区域不得有物品长期堆放。

施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。

施工升降机司机应遵守安全操作规程和安全管理制度的。

实行多班作业的施工升降机，应执行交接班制度，青岛固定式升降机厂家，交班司机应按本规程附录D填写交接班记录表。接班司机应进行班前检查，青岛固定式升降机价格，确认无误后，方能开机作业。

施工升降机每天使用前，司机应将吊笼升离地面1m~2m，停车验制动器的可靠性。当发现问题，应经修复合格后方能运。

施工升降机制动器无动作或动作滞后

原因：

- A. 制动电路出现故障
- B. 制动块磨损超标
- C. 拉手上的螺母拧得太紧
- D. 制动器有卡阻

解决方法：

- A. 检查制动电路，排除故障
- B. 更换制动块
- C. 拧松螺母，青岛固定式升降机，退至开口销处
- D. 清理、润滑制动器

施工升降机减速器发热严重或有异响

原因:

- A. 减速器润滑没，油量不足
- B. 蜗轮、蜗杆磨损
- C. 联轴节损坏
- D. 轴承损坏
- E. 输出轴弯曲

解决方法:

- A. 补充润滑油
- B. 检查更换蜗轮、蜗杆
- C. 检查、修复联轴节
- D. 更换轴承
- E. 更换输出轴

施工升降机吊笼启动困难，电机发热严重

原因:

- A. 电源功率不足，电压降过大
- B. 制动器动作不正常
- C. 超载

解决方法:

- A. 停机，电压正常后，继续使用
- B. 检查、修复制动器
- C. 标上超载

青岛固定式升降机-青岛浩通-青岛固定式升降机厂家由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（www.haotonggongye.com）是从事“液压升降机,升降平台,液压装卸车,升降平台车,固定式登车桥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王国磊。