

海南低背隙减速机 腾马精密机械 低背隙减速机厂家

产品名称	海南低背隙减速机 腾马精密机械 低背隙减速机厂家
公司名称	无锡腾马精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾贝张路3号
联系电话	13812199963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡腾马精密机械有限公司

了解过行星减速机的都知道它是一款动力传达的机构，是利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并达到较大转矩的机构。

行星减速机的在降速的同时能够提高输出扭矩，扭矩输出比例按电机输出乘减速比，但要注意不能超出减速器额定扭矩，以及降低了负载的惯量，惯量的减少为减速比的平方。RV减速机厂家表示相对于其他减速机来说，行星减速机具有高刚性，高精度，高传动效率，高的扭矩/体积比，以及终身免维护等等的特征。

减速机正确安装方法

一、安装

1、减速机在安装时，海南低背隙减速机，要特别注意传动中心轴线的对中，对中的误差不能超过减速机所用联轴器的使用补偿量。减速机按照要求对中之后，可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。

2、在减速机的输出轴上安装传动件时，必须注意操作的柔和，禁止使用锤子等工具粗暴安装，是利用装配夹具和轴端的内螺纹进行安装，以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机轴，这样可以保护减速机内部零件不会受到损坏。

二、技术规范

1、减速机所采用的联轴器有多种类型可选，但不要使用刚性固定式联轴器，这类联轴器没有径向偏移补偿量而且安装比较困难，一旦安装不当就会加大载荷量，容易造成轴承的损坏，甚至会造成输出轴的断裂。

2、减速机的固定非常重要，要保证平稳和牢固，一般来说我们应将减速机安装在一个水平基础或底座上，同时保证排油口顺利排油，且冷却空气循环流畅。减速机固定不好、基础不可靠时，就会出现噪音、振动等现象，也会使得轴承和齿轮受到不必要的损害。

3、减速机的传动联接件在必要时应加装防护装置，例如联接件上有突出物或使用齿轮、链轮传动等，低背隙减速机厂，如果输出轴承受的径向荷载较大，也应当选用加强型。

4、减速机的安装位置要保证工作人员的操作，包括可以方便的接近油标、通气塞和排油塞等位置。减速机的安装完成后，低背隙减速机厂家，检查人员应按照顺序检查安装位置的准确性，确定各个紧固件的可靠性等。

行星减速机是一种基础起重部件，通过蜗杆蜗轮付和丝杆螺母螺旋付，把电机的旋转运动变成丝杆或活动螺母的直线运动，从而达到所需要的工件的升降运动。经过蜗轮付减速，螺旋付省力后，能用较小的动力起升较重的重物。因而具有结构紧凑，体积小，无噪音，使用灵活。配套形式多，可靠性高等诸多优点，被机械，冶金，建筑，化工，食品等行业广泛采用。

行星减速机有多种规格，承载能力从2.5吨~120吨，动力可用电动机或其他动力直接带动，如液压马达，气动马达等，也可采用手动。

海南低背隙减速机-腾马精密机械-低背隙减速机厂家由无锡腾马精密机械有限公司提供。无锡腾马精密机械有限公司（www.techmech.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！