



7??

8??

?????A412/8.5 SR?????

蓄电池型号	额定电压(V)	额定容量C10 (Ah, 20 , 1.80V)	电池尺寸			电池约重 )
			长(L) /mm	宽(b/W) /mm	总高(H) /mm	
A406/165 A	6	165	246	192	275	28
A406/165 F10	6	165	246	192	282	28.
A412/5.5 SR	12	5.5	152	65.5	98.4	2.5
A412/8.5 SR	12	8.5	152	98	98.4	3.6

???????A412/8.5 SR 12v8.5ah?????

????????????????

? ????????????????

? ??20?????????10??12????????????????????????????????

? dryfit ??????????????????????????????

? ????????????????????

? ????????????????

? ??IATA???????????????????????????????

? ??????????20?????2????????????????????????????????????

? ??????????

? ????????????

? ??DIN43539?5????????????????????

? ???5.5????180???

? ??????????/????????????????????

1、确认使用条件符合厂家的规格要求。

- 2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- 3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
- 4、定期进行蓄电池检查。
- 5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
- 6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
- 7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
- 8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池

德国阳光蓄电池A412/8.5 SR 12v8.5ah参数规格德国阳光蓄电池A412/8.5 SR 12v8.5ah参数规格