

杭州TB142系列精密行星减速机公司 腾马精密

产品名称	杭州TB142系列精密行星减速机公司 腾马精密
公司名称	无锡腾马精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾贝张路3号
联系电话	13812199963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡腾马精密机械有限公司

行星减速机是一种能够改变转速和输出力矩的机械必备，行星减速机作为机械传动系统的重要组成部分，现在，在各式机械上都可以看到行星减速机的身影，交通行业，建筑业，机械加工等领域，都可以看到减速机，那么，使用行星减速机有什么好处呢？

行星减速机好处一

使用行星减速机能够有效的维护电机的作用，运转中减速机接受较大扭矩，过载时传送到电机只要过载量除以减速比的数值！

行星减速机好处二

节约使用成本，如果直接由电机承当可能会惹起电机的损坏。在过载十分大的时分减速时机先被损坏，而减速机只需求改换备件就能够恢复运用，费用相对较低，假如电机直接损坏维修相对较慢，费用也高。

一步:确认电机和减速机是否完好无损，并且检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配。

第二步:将电机与减速机成自然连接。连接时保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧平行延长使用寿命，得理想的传动效率和较低噪音。在安装时严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。

第三步:旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。安装前还要将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用锌钡水擦拭干净。

第四步:行星减速机安装后用手转动应灵活，没有卡顿滞后现象。开机前应紧固各联接螺钉，空载试车应不少于2小时，运转应平稳、无冲击、振动、杂音及漏油现象，发现时应及时排除。使用时应定期检查各紧固件是否松动，确保正常运转。

减速机是常见的减速装置，运用和保护很便利，假如在运用过程中长时间的运用不当的话就会减速机损害，严重的还可能被烧坏，那么什么情况下减速机烧掉呢？

- 1、重复的使用，这样是对于减速机有非常大的伤害，在减速机开启、关闭的时候电流是非常大的，TB142系列精密行星减速机公司，如果长时间的重复运转因此就会导致减速机出现烧掉的原因。
- 2、变速器被阻挠，在机械运转过程中假如被卡住，减速机就会发生很多的热量，然后将机械烧坏。
- 3、三相电电压不稳，电压不稳包含三相电电压不一样、三相电缺相、电压过低一级。
- 4、电机进水，这个损害也是十分大的，电机进水后再通电的话内部就会短路，然后烧坏机械。
- 5、如果我们长时间过载的话，这样减速机的功率选择如果不对，长时间过载机，这样减速机自身就会发热，久而就会出现烧坏减速机。

杭州TB142系列精密行星减速机公司-腾马精密(图)由无锡腾马精密机械有限公司提供。无锡腾马精密机械有限公司(www.techmech.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡腾马精密机械——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区石塘湾贝张路3号，联系人：马总。