

直接设定值规范 (MDI) 模式

使用直接设定值输入 (例如通过PLC使用过程数据) 进行定位 (**, 相对) 和设置 (无限闭环位置控制)

在运行过程中 (在运行中接受设定值) 以及在设置和定位模式之间进行实时更改时, 始终可以影响运动参数。

如果未参考轴, 则也可以在相对定位或设置模式下使用直接设定值指定模式 (MDI)。这意味着可以使用“飞行参考”来进行实时同步和重新参考。

开箱即可使用, 无需其它选件

带有各种物理接口, 如 RS232、RS422 或者 RS485

可预定义各种协议, 如 3964(R)、Modbus RTU 或 USS