

ABB变频器 ACS510-01-04A1-4

产品名称	ABB变频器 ACS510-01-04A1-4
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABB:变频器 ACS510:ABB变频器1.5kW
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ABB变频器ACS510-01-04A1-4 ABB变频器1.5kW额定电流4.1A

ABB变频器ACS510-01-04A1-4中文

如果不按照下述指定的安全说明使用，将会导致人身伤害！

在没有阅读，理解随本产品附带的文件并熟知正当使用前，不要安装或使用本产品。

如果没有您所在国家官方语言文件说明，请与 ABB变频器ACS510-01-04A1-4 销售伙伴联系。

只允许有资格人员对驱动器部件进行操作。

安全说明的详细解释在本文档的ABB变频器ACS510-01-04A1-4一章。

高电压！电击导致生命危险！

只有在安装了永久良好的设备接地导线后才可以对驱动器的部件进行操作。

在接触驱动器部件前先将驱动器部件断电。

确保电容放电时间。

危险运动！生命危险！

保证设备的运动区域内和移动部件周围无障碍物。

防止人员意外进入设备运动区域内。

在接近或进入危险区域之前，确保传动设备安全停止。

电磁场// 磁场！对佩戴心脏起搏器、金属植入物和助听器的人员会造成严重的人身伤害！！

上述人员禁止进入安装及运行的驱动器区域，或者必须事先咨询医生。

热表面（大于 0 60 度）！灼伤风险！

不要触摸金属表面（例如散热器）。驱动器部件断电后需要时间进行冷却（至少 15 分钟）。

安装和运输不当导致受伤危险！当心受伤！

使用适当的运输和安装设备。

使用适合的工具及用适当的防护设备。

电池操作不当！受伤风险！

请勿对低电量电池重新激活或重新充电（爆炸和腐蚀的危险）。

请勿拆解或损坏电池。请勿将电池投入明火中。

产品型号电机额定功率

ACS510-01-03A3-41.1kW

ACS510-01-04A1-41.5kW

ACS510-01-05A6-42.2kW

ACS510-01-07A2-43kW

ACS510-01-09A4-44kW

ACS510-01-012A-45.5kW

ACS510-01-017A-47.5kW

ACS510-01-025A-411kW

ACS510-01-031A-415kW

ACS510-01-038A-418.5kW

ACS510-01-046A-422kW

ACS510-01-060A-430kW

ACS510-01-072A-437kW

ACS510-01-088A-445kW

ACS510-01-125A-455kW

ACS510-01-157A-475kW

ACS510-01-180A-490kW

ACS510-01-195A-4110kW

ACS510-01-246A-4132kW

ACS510-01-290A-4160kW