

青岛升降货梯 青岛升降货梯厂家 青岛浩通

产品名称	青岛升降货梯 青岛升降货梯厂家 青岛浩通
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

施工升降机每3个月应进行1次1.25倍额定重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。

工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到最底层，关闭电源并锁好吊笼门。

操作手动开关的施工升降机时，不得利用机电联锁开动或停止施工升降机。5.2.25 层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧，且层门应处于常闭状态。未经施工升降机司机许可，青岛升降货梯维护，不得得启闭层门。

施工升降机专用开关箱应设置在导轨架附近便于操作的位置，配电容量应满足施工升降机直接启动的要求。

施工升降机使用过程中，运载物料的尺寸不应超过吊笼的界限。

施工升降机吊笼起动困难

原因:

- A. 设备离电源距离太远，电缆截面过小，造成电压损失过大
- B. 电源质量不行，电压过低或缺相

解决方法：

- A. 缩短电源距离或增加电缆截面积
- B. 改善电源质量，防止缺相运行

施工升降机吊笼不能启动

原因：

- A. 护栏门限位动作不正常
- B. 天窗、单开门、双开门限位动作不正常
- C. 电锁未打开或急停开关未旋出
- D. 吊笼未送电
- E. 总极限开关动作

解决方法:

- A. 检修护栏门
- B. 检修天窗、单开门、双开门限位
- C. 打开电锁或旋出急停开关
- D. 给吊笼送电
- E. 手动复位总极限开关

施工电梯吊笼墩底

原因:

- A. 超载
- B. 下限位和极限限位开关不正常

解决方法:

- A. 禁止超载
- B. 按要求检查各限位，保证其处于正常工作状态

施工升降机供电电源及控制电路正常，电机不工作

原因:

- A. 电缆断股
- B. 电机内一组线圈烧坏

解决方法:

A.检修电缆，可靠连接

B. 检修电机

剪叉式升降机分为移动剪叉式升降机、固定剪叉式升降机；其中移动式的又分为牵引式、自行走人工牵引式。全自行式三大类。

同时剪叉式升降机由于使用环境的不同又可分为剪叉式大轮和剪叉式小轮升降机。

剪叉式大轮升降机适合于工厂、厂房、车间、修理航吊等室外作业，剪叉式小轮升降机，质量轻盈，外观漂亮常适用于市政企业、酒店礼堂等室内场所。

剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，青岛升降货梯维修，使升降台起升后有较高的稳定性，青岛升降货梯，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。是用途广泛的高空作业升降设备。

青岛升降货梯-青岛升降货梯厂家-青岛浩通(诚信商家)由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司（www.haotonggongye.com）位于青岛市李沧区金水路753号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青岛浩通在液压机械及部件中享有良好的声誉。青岛浩通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青岛浩通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。