

UPS2000-A-1KTTST塔式主机 华为UPS电源

产品名称	UPS2000-A-1KTTST塔式主机 华为UPS电源
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-A-1K 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

华为UPS电源的正确开关机顺序您知道吗？今天小编带您了解一下华为UPS电源的争取开机步骤：1次开机：(1) 按以下顺序合闸：打开储能电池开关(2) 按住约5秒UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将启动，UPS将以蓄电池供电模式开机。(3) 打开UPS电源市电输入开关，此时UPS由电池模式供电自动切换为市电供电，蓄电池进入充电状态(4) 经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。(此步可忽略) 关机首先关闭负载，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，按住开关键至关机即可。华为UPS电源的结构及工作方式华为UPS电源高频机为:IGBT+IGBT+无隔离变压器;定义工频机为:可控硅(SCR)+IGBT+隔离变压器。可另二种结构:可控硅(SCR)整流器+IGBT逆变器+无变压器UPS、IGBT整流器+IGBT逆变器+隔离变压器UPS,没有被包含在讨论内。如果4种形态中缺少二种形态,这样的讨论,意义就被降低了。因为,其他的UPS分类情况,分类如:按照输入输出相数分类、工作模式分类、容量大小分类等等,均是没有漏项的分类。华为UPS电源能并机吗？华为UPS电源可以保证输出电源的稳定、精密、可靠、让负载安全运行。并机卡采用数字化控制技术，能实现并联扩容和并联冗余的功能，为用户提供电源规划的弹性和安全保障。这种架构能够随企业需求弹性延伸，做到真正地按需应变。值得一提的是，UPS电源只需在每台机器上加装一块并机卡就能实现真正地并机，所以对于企业今后的扩

容奠定了良好的基础。有关负责人表示，这种设计很好地考虑到用户需求，也是一种经济可行的产品设计。PS:并机卡需要额外购买，并不属于标配。

华为UPS电源使用过程中的注意事项
华为UPS电源使用过程中的注意事项：（1）巡检内容。设备的温度、机器的噪声和振动情况有无变化；机房内有否异味；电池外壳有否变形、爬酸和漏液，电池连接有否松动.2）定期保养内容。检查线路连接是否牢固，设备温升是否变高，熔丝是否变形，断路器是否有热点.（3）长期运行的负荷每相负载一般应控制在额定容量的70%以内，尽量将三相负荷调均衡.（4）当增加新设备时要特别关注UPS的带载量，目前的UPS有高频机和工频机之分，负载功率因数也有不同，所以要仔细计算其带载量.（5）检查配电柜开关容量的利用情况，根据实际负载及时整定开关保护值.华为UPS电源工频机内置隔离变压器及电路图：华为UPS电源输出隔离变压器的功能是非常重要的,因为只有当用电路措施能够完全实现它的功能时,才有可能在新一代设备中替代并取消它。应该说,这个变压器是工频机全桥逆变器不可分离的构成部分