

1000kg交流卷门机 遥控 防盗 卷门 大吨位 三相 自动门机

产品名称	1000kg交流卷门机 遥控 防盗 卷门 大吨位 三相 自动门机
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	1280.00/个
规格参数	品牌:喜洋洋XYY 产品类型:三相异步电动机 型号:带支架板、正三脚1000kg交流
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

产品详情

品牌	喜洋洋 XYY	产品类型	三相异步电动机
型号	带支架板、正三脚1000kg 交流	极数	2极
额定功率	700 (kW)	额定电压	220/380 (V)
额定转速	1700 (rpm)		

适用于商场、仓库、车库、影院、宾馆、厂房等建筑卷帘门的开启关闭，具有电动和手动功能，是现代建筑最理想搭配套产品。

本产品的功能，是通过电力驱动，卷帘门开启关闭，操作上下行程，由限位开关自动控制，定位精确、可靠、安全。

停电时，可用手动操作，方便省力。

电机有热保护装置，当温度达到110 ° c能自动切断电源，保护电机。当温度降至70 ° c时（约7分钟），电机可再次启动使用。

本产品运行低噪音、振动小、功耗小。

我们有卷门机的选型计算公式：国家标准gb14102-2005《防火卷帘》挠度 $l/400$ ，卷门机输出扭矩、门帘总重量及跨度间的关系选型1：本图是根据gb14102-2005《防火卷帘》挠度要求 $l/400$ 、卷门机输出扭矩、门帘总重量及跨度间的关系绘制；2：选型方法：a：单门帘选型重量g为门帘实际重量 $\times (1.1 \sim 1.2)$ ；b：然后根据门帘的选型重量 (kg) 在纵坐标上找出相应点，并引水平线1，其次按门的最大宽度(m) 在横坐标上找出相应点，并向上引垂线2与纵坐标的水平线相交于a点，然后沿水平方向往右延伸与就近

的管径斜线相交于b点，则b点的管径线就是我们所选择的管径。c：由b点向上引垂线与就近的机型线相交于c点，则c点所在的机型线就是我们应选择的机型。3：如果是无机双帘，需先按上述单帘方法选择机型及卷筒，然后在根据单帘机型扭矩×2，确定无机双帘机型。4：例如门帘最大重量850kg，门宽11m，应选择多大管径和选择什么机型呢？a：先在纵座标850kg的点处引水平线1，其次在横座标11m处的点上引垂线2并与1线相交于a点，然后沿水平方向往右与就近管径线相交于b点，则b点所在的 273×7管径线就是我们所选择的管径和厚度。b：由b点向上引垂线与就近的机型线相交于c点，则c点所在的1401n.m机型就是所选择的机型。福建省漳州市奇盛机电工贸有限公司，是一家以生产电机配件和研发、生产电动卷帘门电机为一体的生产企业。集研发、设计、生产、销售服务为一体的现代化高新企业。公司拥有一批优秀的高级研发工程师，和一支熟悉从配件到整机流程的装配队伍。数年的制造经验，雄厚的技术力量，极富诗意的结构创意和至极的完美工艺，和极亲善的售后服务，造就了我们现在一支极富生命力的积极向上的和谐团队，赢得了客户至高的赞誉。

“以人为本、以德兴业、诚信至上、客户第一”是我们的经营理念，

“全力以赴、严谨求实”是我们的工作作风。

xyy喜洋洋系列电动卷门机具有遥控、电动、手动等多种操作功能；适用防火配套要求，具有自锁及防盗作用；造型美观，安全可靠，使用寿命长，安装维修方便，体积小，重量轻，马力强劲等优点，它被广泛应用于展览馆、宾馆、商场、店铺、厂房、车库、仓库，是普通卷门和防火卷门的理想配套产品。外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强度。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。1.卷门机的工作环境和条件：环境空气温度随季节变化 环境温度：-25oc—55oc

相对湿度为90%（25oc） 短时间工作制，连续运转时间

单相电机不得超过7分钟、三相电机不得超过10分钟2.卷门机的功能特点：卷门机具有交流220v、380v两种电压驱动机型，配有手动按钮及防盗锁盒，同时配接遥控器，遥控距离远，操作方便；

卷帘门上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全；

停电时，可通过速放装置或手拉链条进行手动操作，方便省力；整机运行平稳，噪音低，振动小。

电机内部设置有过热保护装置，如果电机频繁启闭，当温度达到110℃时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70℃时，装置可再次启动使用。3.主要规格及技术参数请来电咨询或详见目录。4

．安全注意事项：

卷门机应由专业人员安装、维护，必须有良好的保护接地，否则有可能造成人身安全；

卷门机运行时，门下严禁站立或通行，门帘下方不得有障碍物；定期检查门体活动部分，保证运行不会受阻，保持润滑，运行声音正常，否则有可能造成人身安全和影响使用寿命。5.安装与调试：本产品按右安装方案制造（从室内朝门外看），若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉m5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；

卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡；传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓m6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓m8，使传动链条下垂度为3-6mm（未装门帘前调整），再锁紧3只支脚螺母m10；

门帘上下行程调整：试机前先拧松限位滑块上的2只紧定螺钉，把门帘上升至欲定的高度，旋动上行限位螺套触压到微动开关，听到“嘀达”声拧紧螺钉；再把门帘降至地面，以相同方法确定下行限位螺套位置，最后用手指用力拧紧2只紧定螺钉。6.使用须知：

卷门机为短时工作制，连续运转时间不得超过7分钟；

卷门机的运行由遥控器或按钮上的“上”“下”“停”控制。按“上”“下”键时，若无上升或下降动作，必须立即按“停”键切断电源，以免烧毁电机；停电时，使用手拉链条上升门帘，严禁超过已定高度，以免损坏限位开关，造成冲顶；关闭门帘，可轻拉手动拉杆，使门帘匀速下降，当门帘将要全闭时，应松开拉杆，然后再拉一次达到全闭，防止损坏限位开关；

天气发生雷电时，尽可能断开外电源；

使用卷门机时，操作人员不得离开现场，发现异常情况应立即切断电源，故障排除后方可再使用。